

Firmware-Upload für Rollei Actioncam 630

Anleitung zum Aufspielen der neuen Firmware für die Actioncam 630

- ▶ Speichern Sie die Firmware-Datei „AC630 Firmware_Update.zip“ auf Ihrem Computer ab.
- ▶ Entpacken Sie die gespeicherte Datei „AC630 Firmware_Update.zip“.
- ▶ Kopieren Sie die entpackten Dateien „AC630.BRN“ und „KEY“ auf eine formatierte Speicherkarte.
- ▶ Laden Sie den Akku der Actioncam 630 vollständig auf.
- ▶ Legen Sie die Speicherkarte in die ausgeschaltete Kamera ein.
- ▶ Das Update startet automatisch und die Kamera schaltet sich nach erfolgreichem Update von alleine aus.

Achtung

Entfernen Sie während des Updates den Akku nicht aus der Kamera und entnehmen Sie auch nicht die Speicherkarte. Dieses kann zu einem irreparablen Schaden an der Kamera führen und die daraus resultierenden Schäden am Gerät können nicht auf Garantie behoben werden.

- ▶ Nach erfolgreichem Update entnehmen Sie bitte die Speicherkarte mit der Firmware und löschen auf der Speicherkarte die Dateien „AC630.BRN“ und „KEY“. Danach kann die Speicherkarte wieder mit Actioncam 630 genutzt werden.

Bitte beachten Sie

Bitte beachten Sie, dass die Garantie Ihrer Kamera erlischt, wenn diese durch eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Firmware-Aktualisierung beschädigt wird. Gehen Sie deshalb exakt Punkt für Punkt so vor, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist. Selbstverständlich können Sie Ihre Kamera zum Aktualisieren der Firmware zu uns einschicken. Beachten Sie dazu bitte die Vorgehensweise auf der Garantie-Karte.