

## Atención

1. Este producto es un producto de **alta** precisión, no deje caer o **golpee**. Para proteger la cámara **utilice** la caja submarina que está incluida en la entrega.
2. No **coloque** la cámara cerca de nada tener un campo magnético fuerte, como imanes y motores y **tienen** que evitar el producto cerca de nada emitir fuertes ondas de radio, un campo magnético fuerte puede provocar el producto de un mal funcionamiento o dañar la imagen y el sonido.
3. No **coloque** la cámara a **altas** temperaturas o **luz** directa **sol**.
4. **Utilizar** las tarjetas MicroSD marca, porque tarjetas ordinarias no garantizan el uso adecuado.
5. No usar tarjetas MicroSD en o cerca de **los** puntos magnéticos para evitar pérdida de datos.
6. Durante **el** proceso, de la carga si hay **sobrecalentamiento**, humo u **olor**, desconecte la **alimentación** inmediatamente y **dejar** la carga para evitar **el** fuego.
7. Por favor, **alej**ar la cámara y sus accesorios de niños para evitar que se ahogue o descargas **el**éctricas.
8. **Almacenar** el producto en un **lugar** fresco y seco.

## Características del producto

1. Resistente al agua carcasa submarina a una profundidad de 30 metros
2. **pantalla** de 2 pulgadas Ultra HD
3. Se admite la grabación mientras se está cargando
4. Función de cámara web
5. Tarjetas de memoria de MicroSD soporta hasta 32GB
6. Conexión Wi-Fi por App para **controlar** la cámara



### Descripción de la cámara

- 1.USB 2.Micrófono 3.Tarjeta del TF 5.Tecla de modo/botón de encendido  
6.Lente 7.Indicador de trabajo 8.Luz indicadora de carga 9.Pantalla  
10.Luz WIFI 11.Entrar/aceptar 12.Clave para WIFI 13.Abajo llave de  
14.Altavoz 15.Compartimiento de la batería



Diagrama de carcasas submarinas

1. Entrar en    2. Clave para WIFI    3. Abajo llave de  
4. Cerradura de la vivienda    5. Lente  
6. Tecla de modo/botón de encendido    7. Base

## Instrucciones

### 1. Inserte la tarjeta MicroSD

Nota: por favor use la tarjeta de MicroSD de la marca y formatear la tarjeta en una computadora antes de usar.

ES

### 2. Instalación y extracción de la batería

- A. Según la dirección de la flecha Abra la cubierta de la batería.
- B. Según la dirección de los símbolos positivos y negativos marcados en la batería, inserte la batería correctamente en el compartimiento de la batería hasta que se asiente.
- C. Para extraer la batería Abra el compartimiento de la batería y saque la batería.





### 3. Cargar la batería

- A. Conecte la cámara a la ranura del USB de un ordenador o a un adaptador de corriente para la carga.
- B. Puede utilizar un cargador de coche para cargar la batería en un coche.(no incluido)
- C. Cuando carga, la luz roja está encendida. Después de cargado completamente, la luz roja se apaga.

### 4. Encender y apagar

- A. A partir de: Presione el botón de encendido durante unos 3 segundos. La luz azul se enciende y la pantalla muestra la pantalla de inicio.
- B. Apagado: Presione el botón de encendido durante unos 3-5 segundos, la luz azul se apaga y la pantalla mostrará la pantalla final.

### 5. Interruptor de modo

- A. Presione la tecla para abrir el modo. Pulse el botón repetidamente para rotar entre los diferentes modos (video / Cámara / reproducción / modo de configuración).
- B. El  arriba a la izquierda indica el modo de video,  indica el modo de foto,  indica el modo de reproducción,  indica el modo de configuración.

### 6. Video

- A. Inserte una tarjeta de memoria y encender la cámara.
- B. Luego presione la tecla OK para iniciar la grabación de video. Durante la grabación, parpadeará la luz azul y el círculo amarillo.
- C. Para detener la grabación pulse nuevamente la tecla OK

## 7. Foto

- A. Encienda la cámara y pulse la tecla Mode para cambiar al modo de la foto.
- B. Presione la tecla OK para tomar la fotografía.

## 8. Modo de reproducción

Pulse la tecla Mode para cambiar al modo de reproducción. Utilice el arriba y abajo las teclas para seleccionar una imagen y pulse OK para mostrar el archivo.

## 9. Ajustes del Menú

- A. Pulse la tecla de modo para cambiar a la configuración del menú.
- B. Utilice el arriba y abajo para seleccionar el menú, presione la tecla OK para entrar en el submenú y seleccione la opción de ajuste. Presione OK para confirmar.

## 10. Cable USB a la computadora

Conecte la cámara con un cable USB a la computadora y la pantalla mostrará "Almacenamiento masivo", "PC Camera" y "Cargar la batería". Seleccione con el para arriba y abajo tecla y pulse la tecla OK para elegir el modo.

- A. Después de entrar en "Almacenamiento masivo", el ordenador mostrará un disco extraíble.
- B. Después de entrar en "PC Camera", el dispositivo puede utilizarse como cámara de PC para la comunicación video.
- C. Después de entrar en "Cargar la batería", solamente la batería de la cámara se cargará mientras está conectado a la computadora.

## 11. Conexión Wi-Fi

La cámara puede conectarse vía WiFi a un smartphone o tablet con sistema Android o iOS.

- A. Instalar la aplicación "Goplus Cam" en tu smartphone o tablet. La aplicación puede descargarse en la Google Playstore o en Apple store.
- B. Encienda la cámara y la cámara encima de la llave. La pantalla mostrará un logo de WiFi y SSID "AC Family\_xxx" y PW (contraseña inicial) es: 12345. Durante este tiempo, el indicador de WiFi siempre encendido.
- C. Activar la función WiFi en su smartphone o tableta. Buscar nombre de WiFi de la cámara y conecte el WiFi. Después de que la conexión ha tenido éxito, el indicador amarillo se enciende.
- D. Iniciar la aplicación "Goplus Cam" en tu smartphone o tablet. El cuadro vivo de la cámara se muestra en la pantalla. La aplicación puede grabar videos, tomar fotos y descargar a tu smartphone o tablet.

## Especificaciones

Pantalla LCD	2.0 "
Lente	140 grados
Resolución de vídeo	1080P/30fps; 720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps
Formato de vídeo	AVI
Formatos de compresión de vídeo	MJPEG
Resolución de la foto	Interpolado: 16M/12M/10M/8M
Tarjeta de almacenamiento	Micro SD, max. 32 GB
Modo de cámara	Solo tiro / uno mismo-contador de tiempo (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Capacidad de la batería	900mAh,3.7V, 3.33Wh
Tiempo de grabación	1080P/ Acerca de 90minutes
Tiempo de carga	Cerca de 3 horas
Sistema operativo	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Dimensión	59.3 x 41.1 x 21.4
Frecuencia	2.400GHz - 2.4835 GHz
Potencia de transmisión	17mW

**Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios técnicos.**

## Preguntas más Frecuentes

### **1. Accidente, blanco y negro fenómeno ocurrió durante el uso**

Si la cámara se congela durante el uso normal, por favor, quite y vuelva a instalar la batería. La cámara vuelve al funcionamiento normal después de encender otra vez.

### **2. En caso, la cámara no enciende ni funciona**

Por favor compruebe si la batería está completamente cargada. Si no saque y vuelva a insertar la batería y encienda la cámara.

### **3. Fenómeno de calentamiento de la máquina ocurre durante el uso**

Porque esta cámara es un dispositivo digital de precisión con un mejor sellado, la máquina tendrá una cierta cantidad de calor durante el uso. Se trata de un fenómeno normal.

### **4. Grabar un video sin sonido, o video con un sonido más bajo del juego**

Primero asegúrese de que el dispositivo no está dentro de la caja resistente al agua, porque el caso impermeable pertenece para sellar piezas. No se reproduce el sonido si el sonido está desactivado en el menú.

### **5. Video no corre suave, bloques rojos y verdes aparecen en la grabación**

Por favor, formatear la memoria con un ordenador y asegúrese de utilizar la tarjeta de memoria de alta velocidad verdadera grabación.

### **6. Inestabilidad de señal WiFi**

Asegúrese de que ningún obstáculo es alrededor de la unidad para facilitar la transmisión de la señal y mantenga el smartphone no muy lejos de la unidad de cámara.

### **7. WIFI no se puede conectar**

En primer lugar, compruebe que el WiFi se enciende la cámara. Luego vuelva a conectar la cámara y el smartphone / tablet nuevo con otros.

## Disposal



Deshágase de los envases: para la eliminación, separar envases en diferentes  
Deshágase de los envases: para la eliminación, separar envases en diferentes.

ES



**Eliminación de residuos eléctricos y equipos electrónicos o la batería por los usuarios en el hogares de la Unión Europea.**

Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que este no puede eliminarse como una basura. Debe deshacerse de sus residuos o la batería manipulación sobre el esquema de devolución aplicable para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos o la batería. Para obtener más información sobre el reciclaje de este equipo o la batería, póngase en contacto con su oficina de la ciudad, la tienda donde adquirió el equipo o el servicio de recolección de basura. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales y garantizar que se recicla de una manera que protege el medio ambiente y la salud humana.

## ADVERTENCIA de batería

- Nunca desmonte, aplastar, perforar la batería o permita que la batería en cortocircuito. No exponga la batería en ambiente de alta temperatura, si la batería tiene fugas o se bombea, parada continúan utilizando.
- Siempre carga con el cargador. Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Las baterías pueden explotar si se exponen a fuego desnudo. Nunca deseche las baterías arrojándolas al fuego.
- Desechar las baterías usadas, observando las normas locales.
- Antes de desechar el aparato, retire la batería.



## Conformity

El fabricante declara que el marcado CE se aplicó a las Rollei Actioncam Family conforme a los requisitos básicos y otras provisiones relevantes de las siguientes directivas CE:

- 2011/65/EC RoHs Directive
- 2014/30/EU EMC Directive
- 2012/19/EC WEEE Directive
- 2014/53/EU RED-Directive



ES

La Rollei GmbH & Co. KG declara por la presente que la cámara de acción "Rollei Actioncam Family" cumple la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE puede descargarse en la siguiente dirección de Internet: [www.rollei.com/EGK/acfamily](http://www.rollei.com/EGK/acfamily)