

# **Firmware-Update**

## für die LED-Dauerlichter der Soluna-Serie

**Zum Aufspielen des Updates auf das Soluna entfernen Sie bitte zuerst die Stromversorgung.**

**Auf der Vorderseite der Kontrollbox befindet sich der USB-C-Anschluss.**

1. Verbinden Sie die Kontrollbox des Solunas über USB mit dem PC oder Mac. Nachdem PC und LED-Licht verbunden sind, erscheint das Soluna als Wechseldatenträger.
2. Kopieren Sie die Firmware Datei (.bin) auf den Wechseldatenträger.
3. Trennen Sie das Soluna von dem PC, indem Sie einfach das USB-Kabel abziehen, werfen Sie den Datenträger nicht aus!
4. Verbinden Sie das Soluna mit der Stromversorgung und schalten Sie das Gerät an.