

# **Firmware-Update**

## für den Rollei Profi Funk-Sender

**Auf der Seite des Senders befindet sich der Micro-USB Anschluss.**

1. Verbinden Sie den ausgeschalteten Profi Funk-Sender über USB mit dem PC oder Mac. Halten Sie die Anschalttaste des Senders durchgängig gedrückt. Der Sender erscheint jetzt als Wechseldatenträger.
2. Kopieren Sie die Firmware Datei auf den Wechseldatenträger.
3. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, können Sie die Anschalttaste loslassen und den Sender vom PC trennen, indem Sie einfach das USB-Kabel abziehen, werfen Sie den Datenträger nicht aus!
4. Die Firmware des Profi Funk-Senders ist jetzt aktuell.