

Rollei Actioncam AC530



Tuotteen yleiskatsaus

1. Linssi
2. OK / WiFi / Käyttömerkkivalo 2
3. Ylös
4. Alas
5. Virta / Tila
6. WiFi-merkkivalo
7. Käyttömerkkivalo 1
8. Mikrofoni
9. Mikro-USB-liitäntä
10. HDMI-liitäntä
11. SD-muistikorttipaikka
12. Kaiutin
13. Latausmerkkivalo
14. Käyttömerkkivalo 3
15. Näyttö

Tuotteen ominaisuudet

1. Videokuvaus 4K/2.7K/1080P/720P tarkkuudella
2. Valokuvaus 14 megapikselin tarkkuudella
3. Selkeä, iso näyttö
4. Langaton WiFi-yhteys
5. HDMI HD -ulostulo FPV-tilalla
6. Tuki enintään 64 gigatavun SD-muistikorteille
7. Tuki MOV-videoformaatile
8. Tuki kauko-ohjaukselle

Muistikortti

Käytä tunnettujen merkkien laadukkaita ja riittävän nopeita microSD-muistikortteja. Alusta muistikortti ennen käyttöä tietokoneella tai kameralla.

Akku

Akkulokerossa on lukituspainike, joka estää kannen aukenemisen vahingossa. Avaa akkulokero painikkeesta, jolloin kansi liukuu sivuun.

Asenna akku kameraan plus-, miinus- ja nuolimerkintöjen mukaisesti. Paina lukituspainike LOCK-asentoon ennen käyttöä.

Akun latauksen määrän näkee kameran näytöltä.

Akkua voi ladata liittämällä kamera tietokoneeseen tai erilliseen laturiin. Kameraa voi käyttää myös latauksen aikana laittamalla valikosta ajoneuvotila (vehicle-mounted) päälle.

Kameraa voi ladata myös, kun se on pois päältä.

Virta-/tilanäppäin

Kameraan kytketään virta päälle tai pois painamalla virta-/tilanäppäintä noin 3-5 sekuntia.

Kameran käyttötilaa vaihdetaan videokuvausten, valokuvauksen ja katselun välillä samasta näppäimestä lyhyillä painalluksilla.

Langaton WiFi-käyttö

Asenna Rollei AC5/600 -sovellus älypuhelimellesi tai tablettilaitteeseesi ennen langattoman WiFi-yhteyden käyttämistä.

Kun olet kytkenyt kameran päälle, paina OK/WiFi-näppäintä kaksi sekuntia kytkeäksesi WiFi-yhteyden päälle. WiFi-symboli näkyy näytöllä, kun WiFi on päällä. Kamera käynnistyy uudelleen, kun WiFi on päällä.

WiFi-kuvake muuttuu vihreäksi ja odottaa viisi sekuntia käynnistymisen jälkeen. Se osoittaa, että WiFi-yhteys voidaan muodostaa.

Avaa WiFi-yhteys matkapuhelimellesi etsimällä verkkolaitetta AC530 käytettävissä olevista langattomista verkoista. Salasana on 1234567890.

Käynnistä Rollei AC5/600 -sovellus.

Kauko-ohjaus

Kytke kamera päälle ja mene Setting-valikkoon. Valitse "Remote control Pair" ja paina OK-näppäintä. Kameran näytössä lukee "Remote control Pair Start".

Paina samaan aikaan mitä tahansa kaukosäätimen näppäintä, niin sininen valo aloittaa vilkkumisen. Kameran näytölle ilmestyy "Pair" ja noin 20 sekuntia myöhemmin "remote control Pair Success!". Yhteys on näin muodostettu onnistuneesti ja kamera palaa normaalitilaan.

Videokuvaus

Vaihda käyttötilaa painamalla lyhyesti virta-/tilanäppäintä, kunnes videokuvausten symboli ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.

Paina kameran päällä olevaa OK-näppäintä aloittaaksesi kuvaamisen. Näytöllä videokuvake aloittaa vilkkumisen. Paina OK-näppäintä uudelleen lopettaaksesi kuvaamisen.

Valokuvaus

Vaihda käyttötilaa painamalla lyhyesti virta-/tilanäppäintä, kunnes valokuvauksen symboli ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.

Paina kameran päällä olevaa OK-näppäintä ottaaksesi valokuvan.

Sarjakuvaus (Burst mode)

Vaihda käyttötilaa painamalla lyhyesti virta-/tilanäppäintä, kunnes sarjakuvausten symboli ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.

Paina kameran päällä olevaa OK-näppäintä ottaaksesi useita valokuvia kerralla.

Videoiden ja kuvien katselu

Vaihda käyttötilaa painamalla lyhyesti virta-/tilanäppäintä, kunnes valokuvien tai videoiden katselun symboli ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan.

Selaa tiedostoja ylös- ja alasnäppäimillä. Katsele tiedostoa painamalla OK-näppäintä. Tiedostoja voi katsella myös sovelluksella WiFi-yhteyden avulla.

Muita huomioitavia asioita

Tämä kamera on herkkä elektroninen laite, joten älä anna sen pudota. Kamera on suojattu vain ollessaan vedenpitävässä lisäkuoressa.

Älä altista kameraa tai muistikorttia voimakkaille magneettikentille tai sähkömoottoreille.

Älä altista kameraa korkeille lämpötiloille tai suoraan auringonpaisteeseen.

Pidä kamera lasten ulottumattomissa.

Jos kamera jumittuu käytön aikana, irrota akku lokerostaan ja laita uudestaan paikoilleen.

Tekniset tiedot

Kuvakenno: 1/2.3" CMOS 14 megapikseliä (4320 x 3240)

Linssi: f = 3.06 mm, F = 2.8, näkökenttä 166 °

Näyttö: 2" 960 x 240 TFT LCD

Fokus: Kiinteä

Valotus: Automaattinen, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, kompensointi: ± 2EV (0,33 EV) -2,0/-1,0/+ 0,0/+ 1,0/2,0

Valkotasapaino: Automaattinen, päivänvalo, varjo, keinovalo, loistevalo, vedenalainen valo

Videomuoto: H.264

Videotarkkuus: 4K (3840x2160, 30 fps), 2.7K (2704x1520, 30 fps), 1080P (1920x1080 30/60 fps), 720P (1280x720, 30/60/120 fps)

Valokuvatarkkuus: 14M (4320x3240), 10M (4320x2430), 8M (3840x2160), 5M (2592x1944), 2M (1920x1080)

Valokuvatilat: 3, 5, 10, 30 ja 60 sekunnin ajastinkuvaus; 3, 7, 15 ja 30 kuvan sarjakuvaus; Timelapse-kuvaus 3, 5, 10, 30 ja 60 sekunnin kuvavälein 5, 10, 15 ja 20 minuutin kuvausajalla

Muisti: Ei sisäistä muistia, tuki enintään 64 gigatavun SDHC-muistikorteille

Ääni: mikrofoni ja monokaiutin

Kuvanvakain: päälle/pois

Kauko-ohjaus: Kantama enintään kahdeksan metriä

Videoliitäntä: HDMI CEC-ohjauksella (1920x1080, 60 fps), NTSC/PAL-komposiittivideo

USB-liitäntä: USB 2.0

Akku: Litium-Ion 1050 mAh

Paino (sisältäen akun): 78,5 g

Mitat (L x K x S): 61 x 42 x 23 mm (33 mm linssillä)

Yhteensopivuus: Windows XP SP 2 tai uudempi, Mac OS X 10.5.11 tai uudempi

Yhdenmukaisuus

Valmistaja vakuuttaa, että tuotteelle on tehty CE-merkintä perusvaatimusten ja seuraavien CE-direktiivien asiaankuuluvien säännösten mukaisesti: EMC-direktiivi 2014/30/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/CE, RED-direktiivi 2014/53/EU, WEEE-direktiivi 2012/19/EC, LVD-direktiivi 2014/35/EU

Käytöstä poistaminen

Erottele erilaiset pakkausmateriaalit. Kartonki on kierrätettävä pahvina tai paperina ja folio on lajiteltava metallina.

Tätä laitetta ei pidä hävittää tavallisena kotitalousjätteenä. Hävitä käytöstä poistamasi laitteet ja akut kierrättämällä ne asianmukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen kierrätysjärjestelmän avulla.

Irrota akku ennen laitteen hävittämistä. Älä koskaan pura, murskaa tai riko akkua tai aiheuta oikosulkua. Älä altista akkua korkeille lämpötiloille. Jos akku vuotaa tai on paisunut, lopeta sen käyttäminen.