

Firmware-Update

für die Actioncams 4s Plus, 5s Plus, 6s Plus, 8s Plus und 9s Plus

Zum Aufspielen des Updates auf die Actioncam benötigen Sie eine kompatible microSD-Karte.

An der Seite der Kamera oder unter der Akkufachabdeckung an der Unterseite der Kamera befindet sich der microSD-Steckplatz.

1. Schließen Sie die microSD-Karte mithilfe eines Kartenlesegerätes an Ihren PC an und kopieren Sie die Firmware-Datei (.img oder .BRN) auf die Speicherkarte.
2. Trennen Sie die Speicherkarte von dem PC und legen Sie sie in die Kamera ein.
3. Schalten Sie die Kamera an und bestätigen Sie die Firmware-Aktualisierung.
 - a. Hinweis für die 4s Plus und 5s Plus: Wählen Sie "Bestätigung" mit der Auf- oder Abtaste aus und bestätigen Sie mit der Auslösetaste.
 - b. Hinweis für die 8s Plus und 9s Plus: Wählen Sie "Ja" über den Ein-/Ausschalter aus und bestätigen Sie mit der Auslösetaste.
4. Nach Beendigung des Updates formatieren Sie die microSD-Karte in der Actioncam.