

Attenzione

1. Questo prodotto è un prodotto di **alta** precisione, non far cadere o urtare. Per proteggere la fotocamera si prega di **utilizzare la custodia subacquea che è incluso nella** consegna.
2. Non posizionare **la fotocamera vicino a tutto ciò che ha forte magnetismo**, come magneti e motori e necessario evitare **il prodotto vicino a qualsiasi cosa che emettono onde radio forti**, un forte campo magnetico può causare **il prodotto malfunzionante o danneggiare l'immagine e il suono.**
3. Non posizionare **la fotocamera a temperature elevate o alla luce solare diretta.**
4. **Utilizzare schede MicroSD di marca**, perché carte ordinarie non garantiscono **il corretto utilizzo.**
5. Non **utilizzare schede MicroSD a o vicino a posti magnetici per evitare la perdita di dati.**
6. Durante **la ricarica**, se c'è **surriscaldamento, fumo o odore**, si prega di **scollegare immediatamente l'alimentazione e interrompe la ricarica per evitare un incendio.**
7. Si prega di tenere **lontano la fotocamera e i suoi accessori da bambini per evitare il soffocamento o scosse elettriche.**
8. **Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.**

Caratteristiche del prodotto

1. **Impermeabile** Custodia subacquea ad una profondità di 30 metri
2. schermo da 2 pollici **Ultra HD**
3. È supportata **la registrazione durante la carica**
4. Funzione **della macchina fotografica di Web**
5. Schede di memoria MicroSD supporta fino a 32GB
6. Connessione **Wi-Fi dall'App per controllare la telecamera**
7. **Rabbia ampia dinamica WDR**, registrando un video più chiara



Descrizione della fotocamera

- 1.USB 2.Microfono 3.Carta di TF 4.Tasto di accensione/modalità pulsante
 5.Lente 6.Indicatore luminoso di lavoro 7.Indicatore luminoso di carica
 8.Schermo 9.Luce WIFI 10.Immettere/OK 11.Tasto up/WIFI
 12.Giù chiave 13.Madrelingua 14.Vano batterie



Schema delle custodie subacquee

- 1.Immettere 2.Tasto up/WIFI 3.Giù chiave
4.Blocco di alloggiamento 5.Lente
6.Tasto di accensione/modalità pulsante 7.Base

Istruzioni

1. Inserire la scheda MicroSD

Nota: si prega di utilizzare il marchio MicroSD card e formattare la scheda in un computer prima di utilizzare.

2. Installazione e rimozione della batteria

- A. In accordo con la direzione della freccia aprire il coperchio del vano batterie.
- B. In accordo con la direzione dei simboli positivi e negativi contrassegnati sulla batteria, inserire la batteria correttamente al vano batterie fino a posizionarlo.
- C. Per rimuovere la batteria, aprire il vano batterie e togliere la batteria.

3. Caricare la batteria

- A. Collegare la fotocamera alla porta USB di un computer o a un alimentatore per la ricarica.
- B. È possibile utilizzare un caricabatteria per auto per caricare la batteria in un'auto. (non incluso)
- C. Durante la carica, la spia rossa è su. Dopo completamente carica, la luce rossa si spegne.

4. Accendere e spegnere

- A. A partire: Premere il pulsante di accensione per circa 3 secondi. La luce blu si accende e il display visualizza la schermata di avvio.
- B. Arresto: Premere il pulsante di accensione per circa 3-5 secondi, la luce blu si spegne e il display visualizza la schermata finale.

5. Interruttore di modalità

- A. Premere il tasto mode per accedere alla modalità. Premere il tasto ripetutamente per scorrere le diverse modalità (video / fotocamera / riproduzione / modalità di impostazione).
- B. Il  in alto a sinistra indica la modalità video,  indica la modalità foto,  indica la modalità di riproduzione,  indica la modalità di installazione.

6. Video

- A. Inserire una scheda di memoria e accendere la fotocamera.
- B. Quindi premere il tasto OK per avviare la registrazione video. Durante la registrazione, lampeggia la luce blu e il cerchio giallo.
- C. Per interrompere la registrazione premere nuovamente il tasto OK

7. Foto

- A. Accendere la fotocamera e premere il tasto Mode per passare alla modalità foto.
- B. Premere il tasto OK per scattare la foto.

8. Modalità di riproduzione

Premere il tasto Mode per passare alla modalità di riproduzione. Usare le frecce su e giù tasti di direzione per selezionare un'immagine e premere OK per visualizzare il file.

9. Impostazioni del Menu

- A. Premere il tasto Mode per passare alle impostazioni dei menu.
- B. Usare le frecce su e giù per selezionare il menu, premere il tasto OK per entrare nel sottomenu selezionare la voce di impostazione. Premere OK per confermare.

10. Cavo USB al computer

Collegare la fotocamera con un cavo USB al computer e lo schermo mostrerà "Mass Storage", "Macchina fotografica del PC" e "Carica batteria". Selezionare con il su e giù chiave e premere il tasto OK per scegliere la modalità.

- A. Dopo aver inserito "Mass Storage", il computer visualizzerà un disco rimovibile.
- B. Dopo aver inserito "PC Camera", il dispositivo utilizzabile come macchina fotografica del PC per la comunicazione video.
- C. Dopo aver inserito "Batteria carica", solo la batteria della fotocamera viene addebitata mentre è collegato al computer.

11. Connessione Wi-Fi

La fotocamera può essere collegato via WiFi a uno smartphone o un tablet con sistema Android o iOS.

- A. Installare l'App "Goplus Cam" sul tuo smartphone o tablet. L'app può essere scaricata in Google Playstore o in Apple store.
- B. Accendere la fotocamera e premere il tasto su. Lo schermo mostrerà un logo Wi-Fi e il SSID "AC Family_xxx" e la PW (password iniziale) è: 12345. Durante questo tempo, sempre acceso la spia gialla di WiFi.
- C. Attivare la funzione Wi-Fi al tuo smartphone o tablet. Ricerca per nome di WiFi della fotocamera e collegare il WiFi. Dopo la connessione ha avuto successo, l'indicatore giallo è acceso.
- D. Avvia l'applicazione "Goplus Cam" sul tuo smartphone o tablet. L'immagine live della telecamera viene visualizzata sullo schermo. L'App può registrare video, scattare foto e scaricare sul tuo smartphone o tablet.

Specifiche

IT

Schermo LCD	2.0 "
Lente	140 gradi
Risoluzione video	1080P/30fps; 720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps
Formato video	AVI
Formati di compressione video	MJPEG
Risoluzione foto	Interpolato: 16M/12M/10M/8M
Scheda di memoria	Micro SD, max. 32 GB
Modalità fotocamera	Scatto singolo / autoscatto (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB2.0
Capacità della batteria	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
Tempo di registrazione	1080P/ circa 90minutes
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
Sistema operativo	Win7/Win8/Win10/Mac OS
Dimensione	59.3 x 41.1 x 21.4
Frequenza	2.400GHz - 2.4835 GHz
Potenza di trasmissione	17mW

Nota: Le specifiche sono soggette a modifiche tecniche.

Domande Frequenti

IT

1. Incidente, bianco e nero fenomeno si è verificato durante l'uso

Se la fotocamera si blocca durante il normale utilizzo, si prega di rimuovere e reinstallare la batteria. La fotocamera ritorna al funzionamento normale dopo accendere nuovamente.

2. Nel caso, la fotocamera non accendere o utilizzare

Per favore controllare se la batteria è completamente carica. In caso contrario estrarre e reinserire la batteria e accendere la fotocamera.

3. Fenomeno di riscaldamento macchina si verifica durante l'uso

Perché questa fotocamera è un dispositivo digitale di precisione con una migliore tenuta, la macchina avrà una certa quantità di calore durante l'uso. Si tratta di un fenomeno normale.

4. Registrare un video senza audio, o riprodurre un video con un suono più basso

In primo luogo assicurarsi che la periferica non è presente all'interno della custodia impermeabile, perché la custodia impermeabile appartiene per sigillare parti. Il suono non può essere riprodotto, se il suono è disattivato all'interno del menu.

5. Video non è in esecuzione liscio, rossi e verdi blocchi appaiono alla registrazione

Si prega di formattare la memoria con un computer e assicurarsi di utilizzare la scheda di memoria ad alta velocità genuino per la registrazione.

6. Instabilità di segnale WiFi

Assicurarsi che nessuna barriera è intorno all'unità per facilitare la trasmissione del segnale e tenere lo smartphone non troppo lontano dalla telecamera.

7. WIFI in grado di connettersi

In primo luogo, verificare che la connessione WiFi è acceso la fotocamera. Poi ri-collegare la fotocamera e lo smartphone / tablet nuovamente con a vicenda.

Disposal



Smaltire l'imballaggio: per lo smaltimento, separare imballaggi in diverse tipologie. Cartone e Consiglio dovrà essere smaltito come carta e stagnola deve essere riciclata.



Smaltimento di rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche e/o batteria da utenti privati nell'Unione europea.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo non può essere smaltito come un rifiuto domestico. È necessario eliminare il vostro rifiuti di apparecchiature e/o batteria gestendo oltre al regime di ritiro applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o batteria. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo materiale e/o la batteria, si prega di contattare il proprio ufficio, il negozio dove avete acquistato l'apparecchiatura o il servizio di smaltimento dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali e assicurano che venga riciclato in un modo che protegge l'ambiente e la salute umana.

Avviso di batteria scarica

- Non smontare, schiacciare, o forare la batteria o consentire alla batteria di corto circuito. Non esporre la batteria essere immissione in ambiente a temperatura elevata, se la batteria perde o rigonfiamenti, fermata continuare a utilizzare.
- Caricare sempre utilizzando il caricabatterie. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Le batterie potrebbero esplodere se esposte a fuoco nudo. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltite le batterie usate rispettando le normative locali.
- Prima di eliminare il dispositivo, si prega di rimuovere la batteria.

Conformity

Il costruttore dichiara che la marcatura CE è stata applicata alla Rollei Actioncam Family in conformità con i requisiti di base e altre pertinenti disposizioni delle seguenti direttive CE:

IT

- 2011/65/EC RoHs Directive
- 2014/30/EU EMC Directive
- 2012/19/EC WEEE Directive
- 2014/53/EU RED-Directive



The Rollei GmbH & Co. KG dichiara che la action camera "Rollei Actioncam Family" è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE può essere scaricato al seguente indirizzo Internet:
www.rollei.com/EGK/acfamily