

Product introduction for VILTRIX DC-550 PRO, 5.5-inch HD Portable Monitor - Touch Screen. Includes website www.viltrix.com and company information.

Product introduction for VILTRIX DC-550 PRO, 5.5-inch HD Portable Monitor - Touch Screen. Includes website www.viltrix.com and company information.

Contents table listing sections like Warning, Cleaning, Operation precautions, Introduction to functions, Parts identification, Mounting method of device, Menu function, Touch screen operation, Troubleshooting, Available signal format, Product specifications, and Firmware update.

Contents table listing sections like 警告, 清洁, 使用须知, 功能介绍, 部件识别, 设备固定方式, 菜单功能, 触屏操作, 故障排除, 可用信号格式, 产品规格, and 固件升级.

Warning section: About batteries, chargers and power adapters. Operation of LCD screen. Do not put any heavy objects on the LCD screen, otherwise, the screen may lose the uniformity.

Cleaning section: Please remove the battery before cleaning. Do not place the device near liquids, because it is not designed with waterproof, splash-proof and dust-proof functions.

Introduction to functions section: DC-550 Pro is a 5.5-inch touchscreen HD monitor with a resolution of 1920x1080 pixels. It can be used in digital camera or digital HD camcorder with interchangeable lenses to display the HDMI video signal from the camera in real time.

Parts identification section: Diagrams showing the location of various parts like SD card cover, Return key, Display, ON/OFF key, Knob key, LCD interface, 1/4 screw hole, DC interface, HDMI output, HDMI input, Locating hole, Fan outlet, Headphone jack, Battery release key, Cooling air inlet.

Installation of battery and adapter section: Installation of battery. This product can be equipped with rechargeable lithium batteries. Installation of adapter. Select the location in which the adapter is mounted according to the shape of the hot shoe on the camera.

Connection of HDMI high-definition signal cable section: Connect the device to the camera using the accompanied HDMI high-definition signal cable. When setting the device to the camera via an HDMI high-definition signal cable, the following situations may occur depending on the camera conditions.

Mounting method of device section: The device can be mounted in the ways shown in 1 or 2, below according to the needs. Note: This device may interfere with the built-in flash, so do not apply excessive force when panning or tilting.

Sunshade hood section: Put the device on the two bottom brackets of the hood, and then gently buckle it up to complete the installation of the hood. Please open and close the hood in the steps below.

Menu function section: Menu operation. Press the <Knob key> to the right, the screen will display the menu options. Press the <Knob key> to the right again to enter the function options. Press <OK> to return to the previous menu.

Menu function section: Menu operation. Press the <Knob key> to the right, the screen will display the menu options. Press the <Knob key> to the right again to enter the function options. Press <OK> to return to the previous menu.

Touch screen operation section: Menu: Double tap the screen start the menu operation; tap the blank space to exit the menu mode. Volume adjustment: Scroll up and down on the left side of the screen for adjustment.

Available signal format section: This device supports the following signal formats: System, Number of buses, Frame frequency, Scanning, Aspect ratio. Product specifications: LCD screen 5.5-inch, Resolution 1920X1080 pixels, Brightness 1200cd/m².

Troubleshooting section: Necessary inspections should be carried out before sending the device for repair. Please contact your dealer if the device is still unable to work properly. Table with Fault, Causes and troubleshooting measures.

Firmware update section: Please scan the QR code below with your browser to learn about the firmware update steps. QR code provided.

Product introduction for VILTRIX DC-550 PRO, 5.5-inch HD Portable Monitor - Touch Screen. Includes website www.viltrix.com and company information.

Product introduction for VILTRIX DC-550 PRO, 5.5-inch HD Portable Monitor - Touch Screen. Includes website www.viltrix.com and company information.

Contents table listing sections like 警告, 清洁, 使用须知, 功能介绍, 部件识别, 设备固定方式, 菜单功能, 触屏操作, 故障排除, 可用信号格式, 产品规格, and 固件升级.

警告 section: 请勿将任何重物压在LCD屏幕上, 以免屏幕失去均匀性。如果在寒冷的环境下使用本设备, 屏幕上可能会出现水平线或残留影像, 这不属于故障。

警告 section: 关于电池、充电器及电源适配器。请勿将任何重物压在LCD屏幕上, 以免屏幕失去均匀性。

功能介绍 section: DC-550 Pro是一款5.5英寸触摸屏高清监视器, 分辨率为1920X1080像素, 可用于直接观察摄像机的实时视频或数码相机、实时显示来自相机的HDMI视频信号。

清洁 section: 清洁之前请务必先将电池取出。此显示器屏幕经过特殊处理, 可以减少反射光, 维护不当可能会降低显示器的性能。

使用须知 section: 请仔细阅读本设备使用说明书及相机的使用说明书。请勿将本设备放置于阳光直射下长期使用, 或者处于高温近热源的地方, 以免机身变形或出现故障。

功能介绍 section: DC-550 Pro是一款5.5英寸触摸屏高清监视器, 分辨率为1920X1080像素, 可用于直接观察摄像机的实时视频或数码相机、实时显示来自相机的HDMI视频信号。

部件识别 section: Diagrams showing the location of various parts like SD card cover, Return key, Display, ON/OFF key, Knob key, LCD interface, 1/4 screw hole, DC interface, HDMI output, HDMI input, Locating hole, Fan outlet, Headphone jack, Battery release key, Cooling air inlet.

安装电池和转接座 section: 安装电池。本产品可采用可充电锂电池。安装转接座。将转接座安装在相机的热靴上, 选择转接座的安装位置。

HDMI 高清信号线连接 section: 利用附带的HDMI 高清信号线, 将本设备连接到相机上。打开相机及本设备的电源开关, 相机取景器中将显示在本设备LCD屏幕上。

设备固定方式 section: 本设备可根据需求, 选择1或2两种安装方式。注意: 本设备可能会干扰内置闪光灯, 拍摄和录制时请勿施加过大的力量。

菜单功能 section: 查看工具。原声/降噪、音量大小、亮度/对比度、三色平衡、白平衡、伽马、降噪、降噪。【备注与结构】原声/降噪、音量大小、亮度/对比度、三色平衡、白平衡、伽马、降噪、降噪。

触屏操作 section: 触屏: 双击屏幕唤出菜单选项; 单击空白处退出菜单模式。音量调节: 向上/向下滑动调节; 向左/向右滑动调节。

可用信号格式 section: 本设备支持以下信号格式: 制式, 总线数, 有效线数, 帧频, 扫描, 纵横比. 产品规格: 液晶屏 5.5英寸, 分辨率 1920X1080像素.

故障排除 section: 送修前, 应进行必要的检查。如果本设备仍无法正常工作, 请与经销商联系。故障排除步骤: 无法取出电池、无法充电、无法播放、无法拍照、无法录像、无法回放、无法删除、无法格式化、无法关机、无法开机、无法充电、无法播放、无法拍照、无法录像、无法回放、无法删除、无法格式化、无法关机、无法开机。

固件升级 section: 请扫描下方二维码, 了解固件升级步骤。QR code provided.





Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Gerät benutzen. Bitte beachten Sie die Anweisungen für den Transport, die Lagerung und die Entsorgung.

Table of contents for the German manual, including sections like Inhalt, Warnung, and Reinigung.

Wichtig: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, wenn Sie dieses Gerät benutzen. Bitte beachten Sie die Anweisungen für den Transport, die Lagerung und die Entsorgung.

Das Modell DC-550 Pro ist ein 5,5" HD-Monitor mit Touchscreen, der mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln...

Produktmerkmale: 3D-LUT-Funktion, HD-Signalkabelanschluss, Gegenlichtblende, Menüfunktionen.

Einsetzen der Batterie und des Adapters: Batterien einbauen, Anbringen des Adapters.

Einbau des Adapters: Wählen Sie die Richtung der Adapterhalterung, Richten Sie die 1/4-Schraubbohrung des Adapters auf das Gehäuse.

Befestigungsweise des Geräts: Dieses Gerät kann je nach Bedarf entweder in 1 oder 2 befestigt werden.

Menüfunktionen: [Überwachungsinstrument], [Kamerazustellung], [Bildanzzeige].

Menübedienungs: Drücken Sie die Knopfzelle <1> nach rechts, um die Menüoptionen anzuzeigen.

Einführung ins Menü: Menü 1 (oben), Menü 2 (unten), Menü 3 (unten), [Werkzeuge].

Touchscreen-Bedienung: Menü, Doppeltippen Sie auf den Bildschirm, um die Menüoptionen aufzurufen.

Fehleruche: Störung, Ursache und Gegenmaßnahme. Tabelle mit Fehlercodes und Lösungen.

Verfügbare Signalformate: Tabelle mit Signalformaten wie 575/500 PAL, 480/500 NTSC, etc.

Produktspezifikationen: Tabelle mit technischen Daten wie Auflösung, Eingangsanschlüsse, Audio, etc.

Firmware aktualisieren: Bitte scannen Sie die QR-Code unten mit Ihrem Browser, um mehr über die Firmware-Update-Schritte zu erfahren.



Por favor, lea detenidamente el presente manual de instrucciones y el de la cámara. Este dispositivo debe utilizarse únicamente en el modo de cámara.

Table of contents for the Spanish manual, including sections like Contenido, Limpieza, and Contenido.

Operación de la pantalla LCD: Está prohibido colocar ningún objeto sobre la pantalla LCD para no perder la uniformidad de la pantalla.

Presentación de Funciones: El DC-550 Pro es un monitor HD de pantalla táctil de 5,5 pulgadas, cuya resolución puede alcanzar 1920x1080 píxeles.

Identificación de Componentes: Diagrama de etiquetado de la cámara con números del 1 al 14.

Instalación de Batería y Adaptador: Instalación de la batería, Instalación del adaptador.

Conexión de Cable de Señal de HD HDMI: Conecte el aparato a la cámara usando el cable de señal de HD HDMI que viene con el equipo.

Parasol: Coloque el parasol en los dos soportes superiores del cuadro del parasol hacia afuera para desmontarlo.

Método de Fijación del Aparato: Se puede instalar el aparato de forma ① o ② según sea necesario.

Función de Menú: Instrumento de cámara, Operación del menú, Mostrar imágenes.

Formatos de Señal Disponibles: El aparato es compatible con los siguientes formatos de señal.

Especificaciones del Producto: Pantalla LCD 5,5 pulgadas Resolución 1920x1080 píxeles.

Actualización de firmware: Escanee el código QR con su navegador para conocer los pasos de actualización de firmware.

Soluciones de Fallas: Fallos, Causas y soluciones. Tabla de diagnóstico de problemas.