

Firmware-Update für den Rollei HS Freeze 1s Aufsteckblitz

1. Schließen Sie Ihren Aufsteckblitz über das mitgelieferte USB-C Kabel an Ihren Computer an. Sie finden den USB-C-Anschluss an der linken Außenseite Ihres Blitzes (siehe Abbildung).
2. Legen Sie die Update-Datei auf dem Ihrem HS Freeze 1s ab, nachdem dieser von Ihrem Computer als Wechseldatenträger erkannt wurde.
3. Ziehen Sie das USB-C-Kabel aus Ihrem HS Freeze 1s einfach ab und starten Sie ihn wie gewohnt. Die neue Firmware ist nun installiert.

