



Firmware-Update

für den Studioblitz Rollei HS Freeze 6s

Zum Aufspielen des Updates auf den HS Freeze 6s entfernen Sie zuerst den Akku.

Im Akkuschacht des Blitzes befindet sich der Mini-USB Anschluss.

1. Verbinden Sie den HS Freeze 6s über USB mit dem PC oder Mac.
Nachdem PC und Blitz verbunden sind, erscheint der HS Freeze als Wechseldatenträger.
2. Kopieren Sie die Firmware Datei (.bin) auf den Wechseldatenträger.
3. Trennen Sie den HS Freeze 6s von dem PC, indem Sie einfach das USB-Kabel abziehen, werfen Sie den Datenträger nicht aus!
4. Setzen Sie einen geladen Akku in den Blitz und schalten Sie das Gerät an.