

Fernbedienung zur Steuerung der Rollei Actioncam 10s Plus und 11s Plus

- Einfaches Auslösen von Videos und Fotos per Knopfdruck aus bis zu 20 m Entfernung (abhängig von Hindernissen)
- Mit praktischem Armband
- Auch einsetzbar bei Wassersportarten: bis zu 2 m Tiefe wasserdicht (Auslösung unter Wasser nicht möglich)
- Aufladen der Fernbedienung über Micro-USB-Kabel und USB-Adapter (beides nicht im Lieferumfang enthalten)



Technische Daten

Armbandlänge	26 cm
Reichweite	20 m (abhängig von Hindernissen)
Frequenzband	2,412 - 2,472 GHz
Max. abgegebene Sendeleistung	10 dBm
Anschlüsse	Micro-USB
Wasserdichte	Bis zu einer Tiefe von 2 m
Stromversorgung	Li-Ionen-Akku 3,7 V / 150 mAh / 0,555 Wh
Eingang	DC 5 V / 1 A
Maße (L x B x H) Gewicht	27 x 3 x 1,2 cm 32 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	1 x Fernbedienung für Actioncam 10s und 11s Plus
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	15,3 x 16,6 x 5,1 cm 57 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.