

Firmware-Update für den Rollei HS Freeze Portable Pro Aufsteckblitz für Sony

1. Schließen Sie Ihren Aufsteckblitz über das mitgelieferte USB-C-Kabel an Ihren Computer an. Sie finden den USB-C-Anschluss an der rechten Außenseite Ihres Blitzes.
2. Legen Sie die Update-Datei auf Ihrem HS Freeze Portable Pro für Sony ab, nachdem dieser von Ihrem Computer als Wechseldatenträger erkannt wurde.
3. Ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Aufsteckblitz einfach ab und starten Sie ihn wie gewohnt. Die neue Firmware ist nun installiert.