

Profi U7 II Funksender – der perfekte Begleiter für professionelle Fotografie

- Kompatibilität: Passt auf viele gängige DSLR-Kameras
- Blitzunterstützung: Geeignet für Studioblitz 400, HS Freeze 4, 4s, 6 und 6s
- Fernsteuerung: Funkfernsteuerung mit 2.4 GHz
- Schnelle Synchronisation: von 1/250 s – 1/320 s, je nach Kamera
- Multi-Kanal: Unterstützt bis zu 32 Kanäle und 16 Gruppen



Technische Daten

Kompatibilität	HS Freeze 1s, 4, 4s, 6 und 6s, Studioblitz 400
Frequenz	2,4 GHz
Reichweite	< 100 m
Kanäle Gruppen	32 16
Modi	Manuell
Synchronisation auf 1. Verschlussvorhang	Ja
Synchronisation auf 2. Verschlussvorhang	Nein
Synchronisationszeit	Bis zu 1/250 oder 1/320 s (je nach Kamera)
Stromversorgung	2x AAA-Batterien (1,5 V)
Akkulaufzeit	> 110 Stunden
Weitere Ausstattung	Automatische Abschaltung bei Nichtnutzung nach 10 Minuten
Maße (L x B x H) Gewicht	7 x 4,9 x 4,2 cm 80 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	1x Profi U7 II Funksender, 1x Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	12 x 10 x 5 cm 140 g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

