

Aufbau Winkel - Arm



1. Schrauben Sie den Stativkopf ab



2. Schrauben Sie den Winkel – Arm auf das Stativ



3. Schrauben Sie den den Stativkopf auf den Winkel-Arm

