

# SI 360 Grad Kamera

## SI 360 Degree Camera



### Anleitung für Livestream

Live Streaming Operation

For English | German | French  
Spanish | Italian | Portuguese  
Greek | Dutch | Czech | Slovak  
Hungarian | Swedish | Finnish  
Norwegian | Danish




# Contents

German (GE).....	1
English (EN).....	6
French (FR).....	11
Spanish (ES).....	16
Italian (IT).....	21
Portuguese (PT).....	26
Greek (GR).....	31
Dutch (DU).....	36
Czech (CZ).....	41
Slovak (SK).....	46
Hungarian (HU).....	51
Swedish (SV).....	56
Finnish (FI).....	61
Norwegian (NO).....	66
Danish (DN).....	71

## Guide de démarrage rapide de la camera Rollei S I 360 Grad pour paramétrage de la diffusion en direct sur Facebook

1. Installer l'appli Rollei S I 360 sur l'appareil mobile.
2. Connectez l'appareil mobile à un point d'accès WiFi ou au réseau 4G disponible.
3. Ouvrir l'application Rollei S I 360, acceptez la demande de connexion au réseau en cliquant "OK" et appuyer sur l'icône de diffusion dans le coin supérieur gauche. Sélectionner "Diffusion sur Facebook"
4. Saisir un titre et activer le bouton "vidéo 360", puis appuyer sur "Commencer la diffusion".



5. Vérifier le post Facebook, choisir OK pour terminer la mise en place. Appuyer sur Annuler lorsque vous êtes invité à vous reconnecter à votre WiFi. L'application commencera à présent la connexion à la caméra.



## Réglages de la camera

1. Mettre la camera en marche et allumer sa fonction WiFi.
2. Connecter votre appareil mobile à la WiFi de la camera (SSID "Rollei S I 360\_XXXXXXXXXXXX"). Rouvrir l'appli et confirmer la connexion à la WiFi de la camera.  
Cliquez sur l'icône de diffusion sur la première page. Sélectionner "Utiliser le dernier paramètre" ou "Recommencer la diffusion" en saisissant les justificatifs du point WiFi ou 4G pour la diffusion. La camera utilisera automatiquement ce réseau WiFi ou ce point 4G pour la diffusion, tout en éteignant sa propre WiFi. Cliquez sur "OK" ou "Confirmer".



Pour appareil iOS




Pour appareil Android



OU  
➔



3. L'appareil mobile se reconnectera à un réseau WiFi disponible. Si ce n'est pas le cas, connectez manuellement à une source de réseau et ouvrez à nouveau l'appli. Cliquez sur l'icône de diffusion. Lorsque la ligne "En direct" devient rouge et clignote, vous êtes en direct ! Pour arrêter, appuyez sur le bouton "Arrêter la diffusion". Pour redémarrer, cliquez sur "Paramètres" dans le coin supérieur droit et supprimez la dernière diffusion.



### Note :


Lorsque la diffusion en direct est terminée, appuyer sur **ARRETER** la diffusion sur l'appli avant d'éteindre la camera pour réinitialiser la camera.

## Guide de démarrage rapide de la camera Rollei S I 360 Grad pour paramétrage de la diffusion en direct sur YouTube.

- 1.Installer l'appli Rollei S I 360 sur votre appareil mobile.
- 2.Connecter l'appareil mobile à un point d'accès WiFi ou 4G disponible.
- 3.Ouvrir l'appli Rollei S I 360, cliquer sur le bouton "Nouvelle diffusion" dans le coin supérieur gauche, sélectionner "Diffuser sur YouTube".
- 4.Saisir un titre et activer le bouton vidéo 360, puis appuyer sur "Commencer la diffusion".



5. Sélectionner "OK" pour terminer la configuration. Appuyer sur Annuler lorsque vous êtes invité à vous reconnecter à votre WiFi.



### Réglages de la camera

1. Mettre la camera en marche et allumer sa fonction WiFi.
2. Connecter votre appareil mobile à la WiFi de la camera (SSID "Rollei S I 360\_XXXXXXXXX"). Rouvrir l'appli et confirmer la connexion à la WiFi de la camera.

Cliquer sur l'icône de diffusion sur la première page. Sélectionner "Utiliser le dernier paramètre" ou "Recommencer la diffusion" en saisissant les justificatifs du point WiFi ou 4G pour la diffusion. La camera utilisera automatiquement ce réseau WiFi ou ce point 4G pour la diffusion, tout en éteignant sa propre WiFi. Cliquer sur "OK" ou "Confirmer".



