

20 Megapixel Sony Sensor

- ▶ 4- fach Zoom
- 720p HD Video Funktion (1280 x 720 / 30 fps)
- > 2.7" LCD Panel (6,9 cm, 230K)
- ▶ Wasserdicht bis zu 10 Meter
- Foto-Zeitraffer-Funktion
 (30 Sekunden, 1/5/10/30/60 Minuten)





















Top-Details

- Automatisch immer scharfe Bilder!
- Super Makro 5 cm
- > 28 Motivprogramme, inkl. Zeitraffer, Panorama, Serienbilder
- ▶ Video: bis zu 29 Minuten Aufnahmezeit
- Mit eingebautem Lautsprecher und Mikrofon

| Technische Daten | |
|---|--|
| Bildsensor | 20 Megapixel Sony |
| Auflösung | Foto: 20 MP (5152 x 3864), 8 MP (3264 x 2448), 5 MP (2592 x 1944), 3MP (2048 x 1536), VGA (640 x 480) Video: 1280 x 720 /30 fps, 640 x 480 |
| Objektiv | Optischer Aufbau 6 Gruppen, 6 Elemente (2 Glas- und 4 Kunststoff- linsen) Blende: F= 1:3,2 (W) ~ 5,8 (T) f= 4,6 18,4 mm, entspricht 26 – 104 mm im Kleinbildformat |
| Zoom | 4x optischer Zoom |
| Display | 2.7" LCD Panel (6,9 cm, 230K), 4:3 |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Datenformat | Foto: JPG (EXIF 2.3) Film: AVI Ton: WAV |
| Speicher-Steckplatz | für microSD bis 4 GB, microSDHC bis 32 GB, UHS -1 Speed Card |
| Systemanforderungen | PC: Windows XP (SP 2/SP3), Vista, Win 7, Win 8 Mac: OS 10.8 oder höher |
| Anschlüsse | miniUSB, USB 2.0 Full Speed, TV (NTSC/PAL) |
| Stromversorgung | wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku (3,7 V / 700 mAh) |
| Maße | 107,5 x 66,1x 50,45 mm |
| Gewicht | 162 g (ohne Batterie und Speicherkarte) |
| Zubehör | USB Kabel, Handschlaufe, Akku und Kurzanleitung |
| Änderung von Decign und technischen Daten bleiben verhehalten und bedürfen keiner Ankündigung | |

Änderung von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.





