

Transporttasche für Wireless Fernauslöser und Zubehör

- Praktische Tasche für den Fernauslöser: Idealer Aufbewahrungsort für Ihre den Wireless- oder Kabelfernauslöser
- Sicherer Schutz: Gewährleistet, dass Ihre Geräte sicher aufbewahrt sind
- Organisiert: Hält Fernauslöser, Kabel und Batterien übersichtlich und griffbereit
- Robuste Hülle: Lange Lebensdauer durch langlebiges Material



Fernauslöser und Zubehör nicht in Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Kompatibilität	Wireless Fernauslöser, Kabelfernauslöser V2
Material	Nylon/Kunststoff
Maße Gewicht	15 x 11 x 4 cm 60 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang	Tasche für Wireless Fernauslöser
Verpackungsmaße -Gewicht	XX cm XX g

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.