

www.rollei.de/social



### Funksender für Rollei Studioblitz

- ▶ Einfache Montage auf der Kamera über den Blitzschuh
- ▶ Bedienen von bis zu 16 Kanälen und 3 Gruppen
- ▶ Einstellen von diversen Modi: TTL, Manuell, High Speed Sync, Freeze Mode
- ▶ Funkfernsteuerung mit 2.4 GHz
- ▶ Steuerung über die Rollei App via Bluetooth®<sup>1)</sup>
- ▶ Erhältlich für Canon, Nikon, Sony oder Fuji\*



### Funktionen der App

- ▶ Verfügbar für iOS und Android
- ▶ Ändern diverser Einstellungen wie Modus (TTL/Manuell), HSS, Freeze usw.)
- ▶ Einrichten von bis zu 15 Studios



Technische Daten	
System-Modus	2.4 GHz drahtloser Sender
Funkentfernung	2.4 GHz: 300 Meter   Bluetooth: 10 Meter
Kanäle	16
Gruppen	3
Blitzmodi	TTL, Manuell
Synchronbetrieb	1. und 2. Verschluss, High Speed Sync, Freeze
Schnittstelle	Blitzschuh
Stromversorgung	2x AAA Batterien (1,5 V / nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen	92 x 60 x 40 mm
Gewicht	68 g
Lieferumfang	1 Funksender, Anleitung

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 1) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. \*Fuji, Sony, Canon und Nikon sind eingetragene Warenzeichen, Fuji-, Sony-, Canon- bzw. Nikon-Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Fuji, Sony, Canon bzw. Nikon.

