



Firmware-Update für den Rollei Profi Funksender Mark II

Auf der Seite des Senders befindet sich der USB-C Anschluss.

1. Halten Sie die rechte Funktionstaste (siehe Abbildung in orange) des Senders durchgängig gedrückt.
2. Verbinden Sie den ausgeschalteten Profi Funksender Mark II über USB mit dem PC oder Mac. Der Sender erscheint jetzt als Wechseldatenträger.
3. Kopieren Sie die Firmware Datei auf den Wechseldatenträger.
4. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, können Sie die Funktionstaste loslassen und den Sender vom PC trennen, indem Sie einfach das USB-Kabel abziehen. Werfen Sie den Datenträger nicht aus!
5. Die Firmware des Profi Funksender Mark II ist jetzt aktuell.