


Rollei

Smarter Wecker Smart Alarm Clock



ANLEITUNG AUF DEUTSCH
MANUAL IN ENGLISH

www.rollei.de

Inhalt

Vorwort	3
Vor dem ersten Gebrauch	3
Zeichenerklärung	4
Sicherheitshinweise	5
Lieferumfang	7
Produktübersicht	8
Bedienung	9
Technische Daten	12
Entsorgung	13
EU-Konformitätserklärung	13

Content

Foreword	14
Before First Use	14
Explanation of Symbols	15
Safety Instructions	16
What's in the Box	18
Product Overview	19
Operation	20
Technical Data	22
Entsorgung	23
EU-Konformitätserklärung	23

Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen Rollei-Produktes. Sie haben sich für einen smarten Wecker entschieden, der Ihnen hilft, Ihren Tag angenehm zu starten, das aktuelle Wetter stets im Blick zu haben und Ihre Geräte zu laden.

Vor dem ersten Gebrauch

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Produkt für den späteren Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Produkt nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur Verfügung. Wenn Sie das Produkt verkaufen, gehört diese Anleitung zum Produkt und muss mitgeliefert werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Wechselstrom betrieben.



Nur für innen. Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus betrieben werden (trockene Umgebung).

- Schließen Sie das Produkt nur dann an, wenn die Netzspannung des Eingangs oder Netzteils mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Rückseite des Produkts übereinstimmt.
- Schließen Sie keine Geräte an das Produkt an, welche Hitze ausstrahlen und eventuell ein Feuer in der Umgebung auslösen können.
- Schließen Sie keine Geräte an das Produkt an, deren bewegliche Teile eine Gefahr darstellen können.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt.
- Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Produkt.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Berühren Sie es nicht mit nassen / feuchten Händen und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht! Benutzen Sie dieses Produkt nicht im Regen oder in nassen Umgebungen.
- Nutzen oder lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in geschlossenen Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung. Bei Umgebungstemperaturen von mehr als 35 °C sollte das Produkt nicht mehr genutzt werden.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Decken Sie das Produkt niemals ab.
- Wird das Produkt in zu kalten oder zu heißen Umgebungstemperaturen genutzt, schaltet sich das Produkt automatisch ab.

Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Produkt und Zubehör von offenen Flammen, heißen Oberflächen und leicht entflammaren Materialien fern.
- Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dies zu Explosionen führen kann.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt, Zubehörteile und die Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern, um Unfällen und Erstickung vorzubeugen.
- **Achtung!** Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z.B. teilweise Behinderte, ältere Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder mangelnder Erfahrung und Know-How (z.B. Kinder ab drei Jahren). Das Produkt darf von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Know-How benutzt werden, sofern diese beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die sich aus dem Gebrauch entstehenden möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Produkt nicht spielen. Das Produkt darf von Kindern nicht gereinigt oder gepflegt werden. Halten Sie Kinder unter acht Jahren von dem Produkt und den Zubehörteilen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist oder wenn das Stromkabel defekt ist.


Sicherheitshinweise

- Wenn das Produkt oder das Zubehör beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gehäuse darf nicht geöffnet und Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Bei Reparaturen durch den Benutzer, unsachgemäßem Anschluss oder Fehlbedienung werden jegliche Haftung und alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
- Lassen Sie das Produkt von einem autorisierten Kundendienst überprüfen, falls ein Problem auftritt. Es ist Ihnen nicht gestattet, das Produkt bei Fehlfunktionen zu demontieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie.
- Wenn Sie das Produkt an eine andere Person veräußern, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung an diese Person weiter.

Hinweis: Das Produkt ist nur für die private und nicht zur gewerblichen Nutzung bestimmt.




Lieferumfang

- Smarter Wecker mit Stromkabel
- Bedienungsanleitung



8 Produktübersicht

- | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------|
| 1 | Kopplungs-/Reset-Taste | 7 | Display |
| 2 | Alarm-/Helligkeits-Taste | 8 | Alarm-Symbol |
| 3 | USB-A-Anschluss | 9 | Wetter-Symbole |
| 4 | USB-C-Anschluss | 10 | WLAN-Symbol |
| 5 | AM-/PM-Symbol | 11 | Temperatur-Anzeige |
| 6 | Uhrzeit-Anzeige | 12 | Lautsprecher |
| | | 13 | Stromkabel |



Bedienung

Montage

- Wählen Sie den gewünschten Ort, an dem Sie den smarten Wecker platzieren möchten und eine geeignete Stromquelle, an die Sie das Stromkabel des smarten Weckers anschließen möchten.
- Stecken Sie den Stecker des Stromkabels in die Stromquelle.

Einrichten der App

- Suchen Sie die kostenlose App „Smart Life“ im App Store oder Google Play Store oder scannen Sie den passenden QR-Code.
- Laden Sie sich die App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.



- Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Wenn Sie bereits ein Konto bei „Smart Life“ besitzen, tippen Sie auf „Ein vorhandenes Konto verwenden“, geben Sie Ihre Benutzerdaten ein und folgen Sie den weiteren Anweisungen.
- Wenn Sie noch kein Konto bei „Smart Life“ besitzen, tippen Sie auf „Erstellen eines neuen Kontos“ und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Verbindung des smarten Weckers mit der App

- Drücken Sie die Kopplungs-/Reset-Taste an dem smarten Wecker lang, bis das WLAN-Symbol blinkt, um den smarten Wecker in den Kopplungsmodus zu setzen.
- Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ in der App.
- Tippen Sie links in der Auswahlleiste auf „Elektrisch“ und dann auf „Steckdose (BLE + WiFi)“.
- Tippen Sie auf „Bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt“ und dann auf „Blinkt schnell“.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie Ihr Passwort ein.
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen.
- Wenn der smarte Wecker gefunden wurde, tippen Sie auf „Fertigstellen“.
- Wenn der smarte Wecker erfolgreich verbunden ist, hört das WLAN-Symbol auf zu blinken und leuchtet stattdessen kontinuierlich.

Zurücksetzen

- Drücken Sie die Kopplungs-/Reset-Taste an dem smarten Wecker lang, bis das WLAN-Symbol blinkt. Daraufhin setzt sich der smarte Wecker zurück. Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen sind alle gespeicherten Daten gelöscht.

Technische Daten

App	Smart Life
Uhrzeit-Einstellung	12 h, 24 h
Lautstärke-Stufen	3
Wetter-Symbole	Sonne, Wolken, Regen, Schnee
Display-Helligkeits-Stufen	3
Netzwerk	802.11 b/g/n
Frequenzband	2,4 GHz
Frequenzbereich	2,400 – 2,483 GHz
Max. Sendeleistung	18 dBm
Stromversorgung	Eingang AC 100 – 250 V ~ 1,0 A / 50 / 60 Hz Ausgang USB-C: 5,0 V \equiv 3,0 A / 9,0 V \equiv 2,22 A / 12,0 V \equiv 1,67 A 20,0 W max. PD Ausgang 2x USB-A je: 5,0 V \equiv 3,0 A / 9,0 V \equiv 2,0 A / 12,0 V \equiv 1,5 A 18,0 W max. QC
Anschluss	Strom-Anschluss, USB-C-Anschluss, 2x USB-A-Anschluss
Betriebs-temperatur	-5 – 35 °C
Schutzart	IP20
Material	Kunststoff
Maße	12 x 5 x 4,3 cm
Gewicht	240 g
Lieferumfang	Smarter Wecker mit Stromkabel, Bedienungsanleitung

Änderungen von technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen (anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen).



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Rollei GmbH & Co. KG der Funkanlagentyp „Rollei Smarter Wecker“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://www.rollei.de/egk/smarterwecker>



Rollei GmbH & Co.KG
In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt
Deutschland

Foreword


Dear customer,
congratulations on your purchase of a high-quality Rollei product. You have chosen a smart alarm clock that will help you start your day pleasantly, keep an eye on the current weather and charge your devices.


Before First Use


Before using the product for the first time, read the user manual and safety instructions carefully. Keep the operating instructions with the product for later use. If other people use this product, make this manual available to them. If you sell the product, this manual is part of the product and must be supplied with it.


Explanation of Symbols

The following symbols are used in this manual, on the product or on the packaging.

 Products marked with this symbol comply with all relevant community regulations of the European Economic Area.

 Products marked with this symbol are operated with direct current.

 Products marked with this symbol are operated with alternating current.

 For indoor use only. Devices with this symbol may only be operated indoors (dry environment).

Safety Instructions

- Only connect the product if the mains voltage of the input or power supply matches the specifications on the rating label on the back of the product.
- Do not connect devices to the product that emit heat and may possibly cause a fire in the surrounding area.
- Do not connect devices to the product whose moving parts may pose a hazard.
- Use only the supplied power cable.
- Do not insert any objects into the product.
- Do not store any objects on the product.
- Do not drop the product or subject it to violent shocks.
- Do not leave the product unattended during operation.
- Protect the product from moisture. Do not touch it with wet / damp hands and do not immerse it in water.
- This product is not waterproof! Do not use this product in the rain or in wet environments.
- Do not use or store the product at high temperatures or in closed rooms with direct sunlight. The product should not be used at ambient temperatures of more than 35 °C.
- Ensure sufficient ventilation during operation. Never cover the product.
- If the product is used in ambient temperatures that are too cold or too hot, the product will switch off automatically.
- Keep the product and accessories away from open flames, hot surfaces and easily flammable materials.

- Do not use the product near flammable gases or liquids as this may cause explosions.
- The product is not a toy. Keep the product, accessories and packaging materials away from children and pets to prevent accidents and suffocation.
- **Caution!** Danger for children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities (e.g., partially disabled persons, elderly persons with reduced physical and mental capabilities) or lack of experience and know-how (e.g., children over the age of three). The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and know-how if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the product. Do not allow children to clean or care for the product. Keep children under the age of eight away from the product and accessories.
- Do not use the product if it is visibly damaged or if the power cord is defective.
- If the product or accessories are damaged, they must be replaced or repaired by the manufacturer, its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- The housing must not be opened and repairs must only be carried out by a specialist. Contact a specialist workshop for this purpose. Any liability and all warranty claims are excluded in the event of repairs by the user, improper connection or incorrect operation.


Safety Instructions

- Have the product checked by an authorized service center if a problem occurs. You are not allowed to disassemble the product in case of malfunction. Otherwise, your warranty will be voided.
- If you sell the product to another person, also pass on these operating instructions to that person.

Note: The product is intended for private use only and not for commercial use.




What's in the Box

- Smart alarm clock with power cable
- User manual



Product Overview

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Pairing/reset button | 8 Alarm symbol |
| 2 Alarm/brightness button | 9 Weather symbols |
| 3 USB-A connection | 10 WiFi symbol |
| 4 USB-C connection | 11 Temperature indicator |
| 5 AM/PM symbol | 12 Speaker |
| 6 Clock indicator | 13 Power cable |
| 7 Display | |



Operation

Mounting

- Select the desired location where you want to place the smart alarm clock and a suitable power source to which you want to connect the power cable of the smart alarm clock.
- Insert the plug of the power cable into the power source.

Setting up the App

- Search for the free "Smart Life" app in the App Store or Google Play Store, or scan the appropriate QR code.
- Download the app to your smartphone or tablet.



- Launch the app on your smartphone or tablet.
- If you already have an account with "Smart Life", tap "Use an existing account", enter your user information and follow the further instructions.
- If you don't have a "Smart Life" account yet, tap "Create a new account" and follow the further instructions.

Connecting the Smart Alarm Clock to the App

- Long press the pairing/reset button on the smart alarm clock until the WiFi symbol flashes to put the smart alarm clock in pairing mode.
- Tap on "Add device" in the app.
- Tap on "Electrical" in the selection bar on the left, and then tap "Socket (BLE + WiFi)".
- Tap on "Confirm that the display is flashing" and then tap on "Flashing rapidly".
- Select your WiFi network and enter your password.
- Follow the further instructions.
- When the smart alarm clock is found, tap on "Finish".
- When the smart alarm clock is successfully connected, the WiFi symbol stops blinking and lights up continuously instead.

Reset

- Press and hold the pairing/reset button on the smart alarm clock until the WiFi symbol flashes. The smart alarm clock will then reset itself. After the successful reset, all stored data is deleted.

Technical Data

App	Smart Life
Time setting	12 h, 24 h
Volume levels	3
Weather symbols	Sun, clouds, rain, snow
Display brightness levels	3
Network	802.11 b/g/n
Frequency band	2.4 GHz
Frequency range	2.400 – 2.483 GHz
Max. transmission power	18 dBm
Power supply	Input AC 100 – 250 V ~ 1.0 A / 50 / 60 Hz Output USB-C: 5.0 V == 3.0 A / 9.0 V == 2.22 A / 12.0 V == 1.67 A 20.0 W max. PD Output 2x USB-A each: 5.0 V == 3.0 A / 9.0 V == 2.0 A / 12.0 V == 1.5 A 18.0 W max. QC
Connection	Power connection, USB-C connection, 2x USB-A connection
Operating temperature	-5 – 35 °C
Protection class	IP20
Material	Plastic
Dimensions	12 x 5 x 4.3 cm
Weight	240 g
What's in the box	Smart alarm clock with power cable, user manual

Specifications are subject to change without notice.

Disposal



Dispose of the packaging according to its type. Use the local possibilities for collecting paper, cardboard and other materials. (Applicable in the European Union and other European countries with systems for the separate collection of recyclable materials)



Devices that are marked with this symbol must not be disposed of with household waste! You are legally obliged to dispose of old devices separately from to dispose of household waste. Information on collection points that accept old appliances free of charge can be obtained from your local authority or town council.

EU Declaration of Conformity

Rollei GmbH & Co.KG hereby declares that the radio equipment type „Rollei Alarm Clock“ complies with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address:

<http://www.rollei.com/egk/smartalarmclock>



Rollei GmbH & Co.KG
In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt
Germany


Rollei

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
22848 Norderstedt

Service Hotline:

+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

Item No.: 45009

www.rollei.com