

### Kabellose Fernbedienung für Ihre DSLM- und DSLR-Kamera

- ▶ Einfache Bedienung und ergonomische Form für eine leichte Handhabung
- ▶ Gut ablesbares OLED-Display mit Beleuchtung
- ▶ Auslösen der Kamera / Starten der Intervallaufnahmen aus bis zu 50 m Entfernung
- ▶ Bis zu zwei Einstellungen zur schnellen Nutzung programmierbar
- ▶ Einstellbare Intervallaufnahmen mit unendlich vielen Aufnahmen
- ▶ Serienbilder: 1 – ∞ Aufnahmen
- ▶ Programmierung von Startzeit, Belichtungsdauer und des Intervallabstands bis zu 100 Stunden im Voraus
- ▶ Belichtungsdauer zwischen einer Sekunde und 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden wählbar
- ▶ Manuelle Langzeitbelichtung mit Zeitanzeige
- ▶ Belichtungskontrolle zusätzlich mit Signalton



Kamera nicht im Lieferumfang enthalten.



### Wahlweise enthaltene Anschlusskabel, kameraspezifisch

Canon: C1 + C2

Nikon: N1 + N2

Sony: S1 + S2

### Technische Daten

<b>Modi</b>	Einzelaufnahme, Serienaufnahmen, Langzeitbelichtung, programmierte Intervallaufnahmen
<b>Einstellungen</b>	Verzögerung, Belichtung, Intervall, Bildanzahl, Programm, Ton, Helligkeit, Werkseinstellungen
<b>Display</b>	0,96 Zoll OLED
<b>Radio Frequenz</b>	2,4 GHz
<b>Antenne</b>	Eingebaut
<b>Reichweite</b>	Bis zu 50 m (in freiem Gelände)
<b>Frequenzband</b>	2450 MHz
<b>Sendeleistung</b>	7 dBm
<b>Stromversorgung</b>	Sender: 2x AAA Batterien / 2,4 V – 3,2 V / inklusive Empfänger: 2x AAA Batterien / 2,4 V – 3,2 V / inklusive
<b>Standby-Zeit</b>	Batterie Bis zu 1 Jahr
<b>Auslöser-Anschluss</b>	2,5 mm
<b>Abmessungen</b>	Sender: 41 x 122 x 27 mm   Empfänger: 35 x 31 x 96 mm
<b>Gewicht</b>	Sender: 61 g (ohne Batterien); Empfänger: 33 g (ohne Batterien)
<b>Betriebstemperatur</b>	-15°C – 65°C
<b>Lagertemperatur</b>	-30°C – 85°C
<b>Lieferumfang</b>	Sender, Empfänger, 4x AAA Batterien, kameraspezifische Anschlusskabel (siehe Tabelle oben), Verlängerungskabel, Handschlaufe, Stativhalterung

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.