尺寸:400*480mm

VILTROX

AF 27/1.2 Pro E

E-mount



Thank you for choosing Viltrox Lens !

Before mounting the lens onto your camera, please read this manual carefully so as to understand and use all the functions of the Lens.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd
TEL: +86-755-2877 9024
MAIL: info@viltrox.com
Address: No. 1207, Floor 12, Building B, Zhantao Building, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen

Standard: GB/T9917.2-2008
FAX: 0755-2877 4730
URL: www.viltrox.com

Function

AF 27 / 1.2 Pro E is an auto focus lens suitable for E-mount, with 15 elements in 11 groups, the focus distance is about 0.28m ~∞, and noiseless STM focus motor can accurately control the moving position and bring accurate and smooth focusing.

* 27mm focal length, F1.2 large aperture
* 11 groups of 15 optical structures, including 2 ED lenses, 5 lenses with high refractive index and 1 aspherical lens
* HD Nano multilayer coating with waterresistant and antifouling coating
* Electronic aperture,internal focus,constant lens length
* Noiseless STM focus motor
* Precision metal structure
* Dust-proof and moisture-proof

Identifying the Parts

1. Lens hood position
2. Lens hood index
3. Focusing ring
4. Focus lock button
5. Focusing mode switch (MF/AF)
6. CLICK switch
7. Aperture ring
8. Lens mounting index
9. Rubber seal
10. Electronic contacts
11. USB upgrade port

Attaching and Detaching the Lens

● To attach the lens

Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera, then insert the lens into camera mount and rotate it clockwise until it locks.
(For further details of attaching and detaching lens, please kindly refer to the User Manual of the camera.)

● To detach the lens

While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.
Please place the back of the lens upward to avoid scratches on the lens surface and the electronic contacts.

● Lens cap

When lens is detached, please cover it with a dust cap. Align the mounting index on the dust cap with the mounting index on the lens, then rotate the cap clockwise until it stops. And rotate it counterclockwise when removing the cap.



Lens Hood

Lens hood is used to reduce flare or scattering light of ghost and avoid rain, snow and dust sticking to the front of the lens.



● Attaching the Lens Hood

Align the attaching index on the lens hood with the index on the lens, then insert the lens hood into the lens mount and rotate it clockwise until it clicks and now the stop index on the lens hood should match the index on the lens.

● Detaching the Lens Hood

Rotate the lens hood counterclockwise until the attaching index is aligned with the index on the lens, then remove the lens hood.
The lens hood can be attached or stored in the opposite direction.

Lens Construction Diagram



MTF Graph (AF 27/1.2 Pro E-Mount)



Spatial Frequency	P1.2		P8	
	S	M	S	M
10 lp/mm (Center)				
10 lp/mm (0.7 field)				
30 lp/mm (Center)				
30 lp/mm (0.7 field)				

Safety Notes

* Do not look at the sun or bright source through the lens or camera, otherwise the vision will be impaired.
* Do not place the lens in the sun, regardless of whether it is mounted on the camera, otherwise the lens may fuse and cause a fire.
* Do not place the lens in a child-sensitive area, otherwise it risks accident or injury.
* Please do not disassemble the internal parts of the product yourself, which may cause damage.

Using Tips

* When attaching the lens, be careful not to let it be hit by a mechanical impact.
* When stored, please make sure to put the lens cap on the lens.
* Please do not store the lens in a very humid place for fear of mildew.
* Although this lens is dust-proof and moisture-proof, it is not completely waterproof. Special care must be taken when using it in rain or near water. If the internal parts, lens and electronic parts are damaged by water, it may not be repairable.
* Temperature shock may cause fog or water droplets on the lens surface, so while going into a warm indoor environment in the cold weather, it would better place the lens in an airtight plastic bag or an oven until the lens temperature gets close to the room temperature.
Please use the same method when taking the lens from a warm environment to a cold one.

Cleaning

* Please don't touch the contacts on the lens with your hand. If the lens gets dirty, blow off the dust with a lens-nosed tiger and rub slightly with a clean,soft lens cloth(cleaning cloth).
* Please do not use any organic solvent, such as dilute or gasoline to clean the lens.

Specification

Item	AF 27/1.2 Pro E
Lens Mount	E-mount
Sensor Format	APS-C
Lens Elements	15/11
Focal Length (35mm 等效焦距)	f=27mm (40.5mm)
Viewing Angle	55.3°
Aperture	F1.2-F16
Number of Aperture Blades	11
Shooting Distance	0.28m-∞
Focus Mechanism	Internal focus
Focus Motor	STM+Lead screw
Focus Mode	MF,AF
Max.magnification	0.15×
Lens Size (Diameter/Length)	Φ82×92mm
Weight (镜头重量)	≈565g
Filter Size	Φ67mm

深圳市新影科技有限公司 执行标准:GB/T9917.2-2008
电话:+86-755-2877 9024 传真: 0755-2877 4730
电邮: info@viltrox.com 网址: www.viltrox.com
地址:广东省深圳市龙华区民治街道展滔大厦B栋12楼1207号

VILTROX

AF 27/1.2 Pro E

E-mount



感谢您选用唯卓仕镜头!

* 在把唯卓仕镜头安装到您的相机上前,请仔细阅读本说明书,以便能够了解和使用镜头的全部功能。

产品特点

AF 27 / 1.2 Pro E 是一款适用于E卡口的自动对焦镜头,镜头采用11组15片光学结构,拍摄对焦距离约为 0.28m~∞,STM音马达,可以精准地控制移动位置,带来精准平滑的对焦。

* 27mm焦距, F1.2大光圈
* 11组15片光学结构,包含ED镜片2枚,高折射率镜片5枚,非球面镜片1枚
* 高清纳米镀膜层,防镜片防水污镀膜
* 电子光圈,内对焦,镜头长度不变
* 宁静STM对焦马达
* 精密黄铜电镀卡口
* 防尘防潮

产品功能

1. 遮光罩安装位置
2. 遮光罩指示标记
3. 调焦环
4. 对焦锁定按钮
5. 对焦模式开关 (手动/自动)
6. CLICK开关
7. 光圈环
8. 镜头安装标记
9. 橡胶密封圈
10. 电子触点
11. USB升级接口

安装及卸载镜头

● 安装镜头

将镜头上的安装标记对准相机上的相同标记,然后顺时针方向转动镜头,直到安装到位为止。
(详细安装及卸载镜头的步骤,请参阅相机使用手册)

● 卸载镜头

按住相机上的释放按钮,按所示方向逆时针转动镜头直至停止转动,然后移除镜头。
请在卸载镜头后,请将镜头后端朝上放置以避免划伤镜头表面和电子触点。

● 镜头盖

当配下镜头时,需要装上防尘盖。
将防尘盖上的安装标记对准镜头的安装标记,并顺顺时针方向转动,取下时,则以逆时针方向转动。



遮光罩

遮光罩用以保护镜头,阻挡杂光或鬼影的散射光线,并避免雨雪及灰尘等黏附在镜头前端。



● 安装

将遮光罩的附接位置标识与镜头前端的标识对齐,然后以顺时针方向旋转遮光罩,直至其与镜头紧密连接,并与遮光罩的停止位置标识对齐。

● 卸载

以逆时针方向旋转遮光罩,直至镜头标识其与附接位置标识对齐,然后取下遮光罩。
遮光罩可以反方向安装或存放。

镜头结构图



MTF曲线图(AF 27/1.2 Pro E-mount)



空间频率	P1.2		P8	
	S	M	S	M
10线对/毫米(Center)				
10线对/毫米(0.7视场)				
30线对/毫米(Center)				
30线对/毫米(0.7视场)				

安全注意

* 请勿通过镜头或相机观看太阳或明亮的光源,否则会使视力受损。
* 无论镜头是否装在相机上,请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下,否则镜头可能汇聚光线引起火灾。
* 请勿将镜头放置于儿童易触及的地方,否则会有意外或受伤的危险。
* 请勿自行拆卸本产品的内部零件,这可能会导致损伤。

使用注意

* 安装镜头时,小心不要让它受到机械撞击。
* 存放时,请务必始终将镜头盖盖在镜头上。
* 请勿将镜头长期存放在非常潮湿的地方,以免发霉。
* 本镜头虽防尘防潮,但不完全防水。下雨或接近水源使用时请特别小心,确若内部机件、镜头及电子零件因水渗湿受损,很可能无法维修。
* 温度变化可能会使镜头表面凝结雾气或水珠,因此在天气寒冷的进入暖和的室内环境,最好将镜头放在密封的塑料袋或镜头保温箱内,直至镜头温度接近室温为止。
将镜头从温暖环境拿到寒冷的环境中时,也请使用同样的方法。

清洁

* 请勿直接用手触摸镜头触点。若镜头变脏,请用镜头吹柔夜吹去灰尘并用干净、柔软镜头布(清洁布)轻轻擦拭。
* 请勿使用任何有机溶剂,如稀释剂或汽油来清洁镜头。

产品规格

名称	AF 27/1.2 Pro E
卡口类型	E卡口
画幅	APS-C
镜头配置	11组15片
焦距 (35mm等效焦距)	f=27mm (40.5mm)
视角	55.3 °
最大光圈	F 1 2
最小光圈	F 16
光圈叶片数	11
对焦范围	0.28m-∞
对焦系统	内部对焦系统
对焦马达	STM+导螺杆型
对焦	手动,自动
最大放大率	0.15倍
外径尺寸 (镜头直径×镜头长度)	Φ82x92 mm
重量 (镜头重量)	≈ 565g
滤镜口径	Φ67mm

深圳市新影科技有限公司 实行标准:GB/T9917.2-2008
电话:+86-755-2877 9024 传真: 0755-2877 4730
邮箱: info@viltrox.com 网址: www.viltrox.com
地址:深圳市龙华区民治街道展滔大厦B栋12楼1207号

VILTROX

AF 27/1.2 Pro E

E-mount



Viltroxレンズをご利用いただき、誠にありがとうございます。

*レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前にこの取扱説明書をよくお読みください。

製品の特徴

AF 27 / 1.2 Pro E はEマウントに適したオートフォーカスレンズで、11群15枚、撮影ペアのセント距離は約0.28m~∞、ノイズレスSTMフォーカスモーターで移動位置を正確に制御し、正確でスムーズなフォーカシング。

* 焦点距離27mm, F1.2大口径
* 11群15枚の光学構造、EDレンズ2枚、高屈折率レンズ5枚、非球面レンズ1枚を含む
* 耐水性および防汚コーティングを施したナノ/多層コーティング
* 電子絞り、内部フォーカス、一定のレンズ長
* ノイズレスSTMフォーカスモーター
* 精密金属構造
* 防塵・防湿

製品機能

1. レンズフード取り付け位置
2. レンズフード指示マーク
3. フォーカスリング
4. フォーカスロックボタン
5. フォーカスモードスイッチ (手動/自動)
6. CLICKスイッチ
7. 絞りリング
8. レンズ取り付けマーク
9. ゴム製シールリング
10. 電子接点
11. USBアップグレードポート

レンズの取り付けと取り外し

● レンズの取り付け

レンズの取り付けマークをカメラの同じマークに合わせ、所定の位置に装着するまでレンズを時計回りに回してください。
(レンズの取り付けと取り外しの詳細な手順については、カメラの取扱説明書を参照してください)

● レンズの取り外し

カメラのリリースボタンを押したまま、回転が停止するまでレンズを反時計に回転させ、レンズを取り外します。
レンズを取り外した後、レンズの表面や電子接点を傷つけないように、レンズの後端を上にして置いてください。

● レンズキャップ

リアキャップの取り付けマークをレンズの取り付けマークに合わせて時計回りに回転させ、取り外すときは反時時回りに回転させます。



レンズフード

レンズフードはレンズを保護し、フレアやゴーストの敗瓦光を遮断し、雨・雪や埃などがレンズの先端に付着しないようにします。

● 取り付け

レンズフードの取り付け位置マークをレンズ表面のマークに合わせ、レンズに密着するまでレンズフードを時計回りに回転させ、レンズフードの停止位置マークに合わせます。

● レンズの取り外し

レンズマークが取り付け位置マークに合うまで、レンズフードを左回りに回転させ、レンズフードを取り外します。
レンズフードは逆方向に取り付けて保管することもできます。

レンズ構成図



MTF曲線(AF 27/1.2 Pro E-Mount)



空間周波数	P1.2		P8	
	S	M	S	M
10ライン/ミリメートル(Center)				
10ライン/ミリメートル(0.7フィールド)				
30ライン/ミリメートル(Center)				
30ライン/ミリメートル(0.7フィールド)				

安全上の注意事項

*レンズやカメラで太陽や明るい光源を見ないでください。視力が損なわれるおそれがあります。
*レンズがカメラに取り付けられているかどうかにかかわらず、レンズキャップをかぶせていないレンズを太陽の下に置かないでください。レンズが光線を集めて火災を起こすおそれがあります。
*子供が触れやすい場所にレンズを置かないでください。事故やけがの危険があります。
*損傷するお客様がありますので、本製品の内部部品を自ら取り外さないでください。

使用上の注意事項

*レンズを取り付けるときは、機械的な衝撃を受けないように注意してください。
*保管時には、必ずレンズにもレンズキャップをレンズに合ふせてください。
*カビが生えないように、レンズを湿気の多い場所に長い間保管しないでください。
*このレンズは防塵・防湿機能を備えますが、完全防水ではありません。雨天や水源の近くで使用する場合は特に注意してください。内部部品、レンズおよび電子部品が水で損傷した場合、修理できない可能性があります。
*温度が急変するとレンズ表面に霧や水玉が凝結する可能性がありますので、寒い日に暖かい室内環境に入る場合は、レンズ温度が室温に近づくまで、レンズを密閉されたビニール袋やレンズ保温箱に入れてください。レンズを暖かい環境から寒い環境に持っていく場合も、同様の方法を使用してください。

クリーニング

*レンズの接点にそのまま手で触れないでください。レンズが汚れている場合は、ブロワー等ではこりを吹き飛ばし、清潔で柔らかいレンズ布で軽くどすってください。
*レンズのクリーニングにはシンナーやガソリンなどの有機溶剤のご使用をご遠慮ください。

製品パラメータ

名称	AF 27/1.2 Pro E
カメラマウント	E-mount
フレーム	APS-C
レンズ配置	15/11
焦点距離 (35mm等価焦点距離)	f=27mm (40.5mm)
画望	55.3°
開口部	F1.2-F16
絞り羽根数	11
撮影距離	0.28m-∞
フォーカスシステム	内部フォーカシングシステム
フォーカスモーター	STM +リードスクリュータイプ
フォーカス方式	手動/自動
最大倍率	0.15倍
直径サイズ (レンズ直径×レンズ長さ)	Φ82×92mm
重量 (レンズ重量のみ)	≈565g
フィルターサイズ	Φ67mm

深セン市新影科技有限公司 実行基準:GB/T9917.2-2008
電話:+86-755-2877 9024 ファクス:0755-2877 4730
メール:info@viltrox.com ホームページ:www.viltrox.com
住所:深セン市龍華区民治街道トウビル6棟12階1207号

VILTROX

AF 27/1.2 Pro E

E-mount



感謝您选用唯卓仕镜头！

深圳市新影科技有限公司 执行标准:GB/T9917.2-2008
电话:+86-755-2877 9024 传真: 0755-2877 4730
电邮: info@viltrox.com 网址: www.viltrox.com
地址:广东省深圳市龙华区民治街道展滔大厦B栋12楼1207号

产品特点

AF 27 / 1.2 Pro E 是一款适用于E卡口的自动对焦镜头,镜头采用11组15片光学结构,拍摄对焦距离约为 0.28m~∞,STM音马达,可以精准地控制移动位置,带来精准平滑的对焦。

* 27mm焦距, F1.2大光圈
* 11组15片光学结构,包含ED镜片2枚,高折射率镜片5枚,非球面镜片1枚
* 高清纳米镀膜层,防镜片防水污镀膜
* 电子光圈,内对焦,镜头长度不变
* 宁静STM对焦马达
* 精密黄铜电镀卡口
* 防尘防潮

产品功能

1. 遮光罩安装位置
2. 遮光罩指示标记
3. 调焦环
4. 对焦锁定按钮
5. 对焦模式开关 (手动/自动)
6. CLICK开关
7. 光圈环
8. 镜头安装标记
9. 橡胶密封圈
10. 电子触点
11. USB升级接口

安装及卸载镜头

● 安装镜头

将镜头上的安装标记对准相机上的相同标记,然后顺时针方向转动镜头,直到安装到位为止。
(详细安装及卸载镜头的步骤,请参阅相机使用手册)

● 卸载镜头

按住相机上的释放按钮,按所示方向逆时针转动镜头直至停止转动,然后移除镜头。
请在卸载镜头后,请将镜头后端朝上放置以避免划伤镜头表面和电子触点。

● 镜头盖

当配下镜头时,需要装上防尘盖。
将防尘盖上的安装标记对准镜头的安装标记,并顺顺时针方向转动,取下时,则以逆时针方向转动。



遮光罩

遮光罩用以保护镜头,阻挡杂光或鬼影的散射光线,并避免雨雪及灰尘等黏附在镜头前端。

● 安装

将遮光罩的附接位置标识与镜头前端的标识对齐,然后以顺时针方向旋转遮光罩,直至其与镜头紧密连接,并与遮光罩的停止位置标识对齐。

● 卸载

以逆时针方向旋转遮光罩,直至镜头标识其与附接位置标识对齐,然后取下遮光罩。
遮光罩可以反方向安装或存放。

镜头结构图

MTF曲线图(AF 27/1.2 Pro E-mount)



空间频率	P1.2		P8	
	S	M	S	M
10线对/毫米(Center)				
10线对/毫米(0.7视场)				
30线对/毫米(Center)				
30线对/毫米(0.7视场)				

安全注意事项

*レンズやカメラで太陽や明るい光源を見ないでください。視力が損なわれるおそれがあります。
*レンズがカメラに取り付けられているかどうかにかかわらず、レンズキャップをかぶせていないレンズを太陽の下に置かないでください。レンズが光線を集めて火災を起こすおそれがあります。
*子供が触れやすい場所にレンズを置かないでください。事故やけがの危険があります。
*損傷するお客様がありますので、本製品の内部部品を自ら取り外さないでください。

使用上の注意事項

*レンズを取り付けるときは、機械的な衝撃を受けないように注意してください。
*保管時には、必ずレンズにもレンズキャップをレンズに合ふせてください。
*カビが生えないように、レンズを湿気の多い場所に長い間保管しないでください。
*このレンズは防塵・防湿機能を備えますが、完全防水ではありません。雨天や水源の近くで使用する場合は特に注意してください。内部部品、レンズおよび電子部品が水で損傷した場合、修理できない可能性があります。
*温度が急変するとレンズ表面に霧や水玉が凝結する可能性がありますので、寒い日に暖かい室内環境に入る場合は、レンズ温度が室温に近づくまで、レンズを密閉されたビニール袋やレンズ保温箱に入れてください。レンズを暖かい環境から寒い環境に持っていく場合も、同様の方法を使用してください。

クリーニング

*レンズの接点にそのまま手で触れないでください。レンズが汚れている場合は、ブロワー等ではこりを吹き飛ばし、清潔で柔らかいレンズ布で軽くどすってください。
*レンズのクリーニングにはシンナーやガソリンなどの有機溶剤のご使用をご遠慮ください。

製品パラメータ

名称	AF 27/1.2 Pro E
カメラマウント	E-mount
フレーム	APS-C
レンズ配置	15/11
焦点距離 (35mm等価焦点距離)	f=27mm (40.5mm)
画望	55.3°
開口部	F1.2-F16
絞り羽根数	11
撮影距離	0.28m-∞
フォーカスシステム	内部フォーカシングシステム
フォーカスモーター	STM +リードスクリュータイプ
フォーカス方式	手動/自動
最大倍率	0.15倍
直径サイズ (レンズ直径×レンズ長さ)	Φ82×92mm
重量 (レンズ重量のみ)	≈565g
フィルターサイズ	Φ67mm

深セン市新影科技有限公司 実行基準:GB/T9917.2-2008
電話:+86-755-2877 9024 ファクス:0755-2877 4730
メール:info@viltrox.com ホームページ:www.viltrox.com
住所:深セン市龍華区民治街道トウビル6棟12階1207号

VILTROX

AF 27/1.2 Pro E

E-mount



Vielen Dank, dass Sie sich für Viltrox-Linse entschieden haben!

* Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Viltrox-Linse in Ihre Kamera einbauen, damit Sie alle Funktionen der Linse verstehen und verwenden können.

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd.
Ewkeulive Standard: GB/T9917.2-2008
Tel: +86-755-2877 9024 Fax: 0755-2877 4730
E-Mail: info@viltrox.com URL: www.viltrox.com
Die Anschrift: No. 1207, Floo 12, Edificio B, Torre Zhantao, Calle Minzhi, Distrito de Longhua, Shenzhen

Produktmerkmale

AF 27 / 1.2 Pro E ist ein Autofokus-Objektiv, das für E-Mount geeignet ist.Das Objektiv nimmt 11 Gruppen von 15 optischen Strukturen an und die Aufnahmefokusentfernung beträgt etwa 0,28 m~∞. Der geräuschlose STM-Fokusmotor kann die Bewegungsposition genau steuern und bringen genaue und gleichmäßige Fokussierung.

* 27 mm Brennweite, F1.2 große Blende
* 11 Gruppen von 15 optischen Strukturen, darunter 2 ED-Linsen, 5 Linsen mit hohem Brechungsindex und 1 asphärische Linse
* Hochauflösende Nano-Mehrschichtbeschichtung, wasserdichte Frontlinse und Antifouling-Beschichtung
* Elektronische Blende, interner Fokus, Objektivlänge unverändert
* Leiser STM-Fokusmotor
* Präzisionsbajonett mit Messingbeschichtung
* Staub- und feuchtigkeitsbeständig

Produktfunktion

1. Einbaulage der Gegenlichtblende
2. Anzeige der Gegenlichtblende
3. Fokusring
4. Schaltfläche Fokussperrung
5. Schalter für den Fokusmodus (manuell/automatisch)
6. CLICK-Schalter
7. Blendenring
8. Markierungen für den Objektivanschluss
9. Gummidichtung
10. Elektronischer Kontakt
11. USB-Upgrade-Schnittstelle

Linse installieren und deinstallieren

● Linse installieren

Richten Sie die Befestigungsmarkierung an der Linse an der gleichen Markierung an derKamera aus und drehen Sie die Linse dann im Uhrzeigersinn, bis es einrastet. (Ausführliche Informationen zur Installation und Deinstallation finden Sie im Kamerahandbuch.)

● Linse deinstallieren

Halten Sie die Entriegelungstaste an der Kamera gedrückt,drehen Sie die Linse bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn in die gezeigte Richtung und entfernen Sie die Linse. Platzieren Sie die Linse nach dem Entfaden mit dem hinteren Ende nach oben, um Kratzer auf der Linsenoberfläche und den elektrischen Kontakten zu vermeiden.

● Linsenkappe

Wenn Sie die Linse entfernen, müssen Sie die Staubschutzkappe anbringen.
Richten Sie die Montagemarkierung an der Staubschutzkappe an der Montagemarkierung der Linse aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Drehen Sie sie beim Entfernen gegen den Uhrzeigersinn.

Gegenlichtblende

Die Gegenlichtblende schützt die Linse, blockiert das Streulicht von störenden Licht oder Geisterbild und verhindert, dass Regen, Schnee und Staub an der Vorderseite der Linse haften bleiben.

● Installation

Richten Sie die Markierung der Befestigungsposition der Gegenlichtblende an der Markierung an der Vorderseite der Linse aus und drehen Sie die Gegenlichtblende dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest mit der Linse verbunden und an der Stopposition der Gegenlichtblende ausgerichtet ist.

● Deinstallation

Drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den Uhrzeigersinn, bis die Linsenmarkierung mit der Markierung der Befestigungsposition ausgerichtet ist, und entfernen Sie dann die Gegenlichtblende. Die Gegenlichtblende kann in umgekehrter Richtung installiert oder gelagert werden.

Linsenstrukturdiagramm

MTF-Grafik (AF 27/1.2 Pro E-Mount)

Raumfrequenz	P1.2		P8	
	S	M	S	M
10Zeilenpaare/mm(Center)				
10Zeilenpaare/mm(0.7Feld)				
30Zeilenpaare/mm(Center)				
30Zeilenpaare/mm(0.7Feld)				

Sicherheitshinweis

* Schauen Sie nicht durch die Linse oder die Kamera angebracht ist, stellen Sie die Linse nicht ohne Linsenabdeckung unter die Sonne, da sich die Linse sonst anzuentfernt und einen Brand verursachen kann.
* Stellen Sie die Linse nicht an einem Ort auf, an dem Kinder es erreichen können, da sonst die Gefahr von Unfällen oder Verletzungen besteht.
* Zerlegen Sie die Innenteile dieses Produkts nicht selbst, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwendungshinweis

* Schauen Sie * Achten Sie bei der Installation der Linse darauf, dass es keinen mechanischen Stößen ausgesetzt wird.
* Decken Sie die Linse beim Aufbewahren immer mit der Linsenkappe ab.
* Lagern Sie die Linse nicht lange an einem sehr feuchten Ort, um Schimmel zu vermeiden.
* Das Objektiv ist staub- und feuchtigkeitsbeständig, aber nicht vollständig wasserdicht. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie es im Regen oder in der Nähe von Wasser verwenden, da die inneren Teile, das Objektiv und die Elektronik durch Wasser beschädigt werden können.
* Plötzliche Temperaturänderungen können dazu führen, dass Nebel oder Wassertäle auf der Oberfläche der Linse kondensieren. Betreten Sie daher bei kaltem Wetter ein warmes Raumklima. Bewahren Sie die Linse am besten in einer versiegelten Plastiktüte oder einem Linsenwärmebatter auf, bis die Linsentemperatur nahe an Raumtemperatur liegt. Verwenden Sie die gleiche Methode, wenn Sie es von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen.

Reinigung

* Berühren Sie die Linsenkontakte nicht direkt mit ihren Händen. Wenn die Linse verschmutzt ist, blasen Sie den Staub mit einem Linsenhauptger ab und wischen Ihn vorsichtig sanft sauberen, weichen Linsentuch (Reinigungstuch) ab.
* Verwenden Sie zum Reinigen der Linse keine organischen Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin.

Produktspezifikationen

Brennweite	AF 27/1.2 Pro E
Kamerahalterung	E-Mount
Kompatible Frames formatieren	APS-C
Linsenstruktur	15/11
Brennweite (35mm Format entspricht)	f=27mm (40.5mm)
Blickwinkel	55.3°
Loch	F1.2-F16
Anzahl der Blendenlamellen	11
Schussentfernung	0.28m-∞
Fokusmechanismus	Interines Fokussiersystem
Fokusmotor	STM + Gewindespindeltyp
Fokus Modus	MF, AF
Max. Erweiterung	0.15×
Objektivgröße (Durchmesser / Länge)	Φ82×92mm
Gewicht (Nur Objektivgewicht, ohne Verpackung)	≈ 565g
Filtergröße	Φ67mm

Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd.
Estándar ejecutivo: GB/T9917.2-2008
Teléfono: +86-755-2877 9024 Fax:0755-2877 4730
Correo electrónico: info@viltrox.com Sitio web: www.viltrox.com
Dirección: No. 1207, piso 12, edificio B, edificio Zhantao, calle Minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen

VILTROX

AF 27/1.2 Pro E

E-mount



¡Gracias por elegir lentes Viltrox!

* Lea este manual detenidamente antes de instalar la lente Viltrox en su cámara para que pueda comprender y utilizar todas las funciones de la lente.

Shenzhen Jueying Technology Co.,Ltd.
Estándar ejecutivo: GB/T9917.2-2008
Teléfono: +86-755-2877 9024 Fax:0755-2877 4730
Correo electrónico: info@viltrox.com Sitio web: www.viltrox.com
Dirección: No. 1207, piso 12, edificio B, edificio Zhantao, calle Minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen

Produktmerkmale

AF 27 / 1.2 Pro E es un objetivo de enfoque automático adecuado para montura E, con 15 elementos en 11 grupos, la distancia de enfoque del par de disparo es de aproximadamente 0.28 m~∞, y el motor de enfoque STM silencioso puede controlar con precisión la posición de movimiento y trazar Enfoque preciso y suave.

* Distancia focal de 27 mm, gran apertura F1.2
* 11 grupos de estructuras ópticas de 15 piezas, incluyendo 2 lentes ED, 5 lentes de alto índice de refracción y 1 lente asférica
* Recubrimiento nano multicapa de alta definición, lente frontal impermeable y recubrimiento antiincrustante
* Iris electrónico, enfoque interno, la longitud de la lente permanece sin cambios
* Motor de enfoque STM silencioso
* Bayoneta chapada en latón de precisión
* A prueba de polvo y humedad

Funciones del producto

1. Posición de instalación de la campana
2. Marca de la campana
3. Anillo de enfoque
4. Botón de bloqueo de enfoque
5. Interruptor de modo de enfoque (Manual/Auto)
6. Interruptor de CLICK
7. Anillo de apertura
8. Marca de instalación de lente
9. Anillo obturador de goma
10. Contacto eléctrico
11. Interfaz de USB para actualización

Instalar y desinstalar la lente

● instalar la lente

Alinear la marca de montaje en la lente con la misma marca en la cámara, y luego girar la lente hacia la derecha hasta que esté en su lugar.
(Para conocer los pasos detallados de instalación y desinstalación, consulte el manual de la cámara)

● Desinstalar la lente

Mantener presionado el botón de liberación de la cámara, girar la lente en sentido anti-horario en la dirección que se muestra hasta que se detenga, y luego retirar la lente.
Después de descargar la lente, colocar la lente con el extremo posterior hacia arriba para evitar rayar la superficie de la lente y los contactos eléctricos.

● Tapa de lente

Cuando se retira la lente, se requiere una tapaanti-polvo. Alinear la marca de montaje en la tapa anti-polvo con la marca de montaje de la lente y girara hacia la derecha. Al quitarla, girarla hacia la izquierda.



Campana

La campana protege la lente, bloquea la luz parásita o la luz dispersa de la sombra y evita que la lluvia, la nieve y el polvo se adhieran al frente de la lente.

● Instalar

Alinear la marca de posición de fijación de campana con la marca en la parte frontal de la lente, y luego girar la campana en el sentido horario hasta que la campana esté firmemente conectada a la lente y alineada con la marca de posición de parada.

● Desinstalar

Girar la campana en sentido