

Firmware-Update für Viltrox Adapter / Objektive

Anleitung zum Aufspielen der neuen Firmware für Viltrox Adapter / Objektive

- 1. Schließen Sie den Adapter oder das Objektiv mit dem USB Kabel am Computer an.
- 2. Ein neues Laufwerk "*Name des Adapters/Objektiv*" erscheint auf Ihrem Computer.



3. Wählen Sie die zu installierende Firmware Datei aus, die Sie sich auf folgender Seite herunterladen können: http://viltrox.com/xzzx

		Di	riteren					0	×
An Scheelbage III Kapieren Einlagen Zwischensblag Zwischensbla	Ansicht	Tools für kom iden eren ung civiligen	Verschieben Kopieren nach* nach* Oppar		Neuer Ordner Neu	Correctation 0	Collece +	Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkchen Auswählen	
←	LLER, LIEFER	SANTEN > 1	litrox + 01 Adapter +	Herstellerdaten + Fi	moare	~ U	"Firmware" du	rchauchen	p
^		Nome		Anden	Andeningsdatum		G	ole	
Creative Cloud Riles		BE EF-MT	M2 V3.6zip	07.05.2	07.05.2021 09.07			104 KB	
		BE EF-R2	resion v1.4.0.zip	06.05.2	06.05.2021 11:23			27 KB	
3D-Objekte									
Sider									
Desktop									
R Dokumente									
Downloads									
Musik									
🖬 Videos									
E- Windows (C)									

4. Entpacken Sie diese und ziehen Sie die .vtx Datei in das neue Laufwerk. Das Laufwerk verschwindet dann für ein paar Sekunden und taucht wieder auf. (Das Laufwerk ist leer).

圖7-Zp											-	0	×
Datel Bearbeil	ten Ansicht P	Savoriten Extra	s Hilfe										
+ Hinzufügen	Entpacken	Uberprifen	Kopieren		X Löschen	1 Lipenschaften							
a 🖡 R1/Proje	HEASTE	LLER, LIEFERAN	TENWRItrond	1 Adapter/Hersb	ellesdaters/Ji	mwarr/df-M1 M2	V3.6 zipl	EF-M1 M2 V3	61				
Name							Größe	Gepackte	Geände	Erstellt_	Letzter	Attribute	Versc
CF-M1VX							35 008	34 228	2321-0	2021-0	2021-0	A	
CF-M2.vtx							71 008	70 607	2021-0	2021-0	2021-0_	A	
Firmware u		ons bit					0	0	2021-0	2021-0	2021-0	A	
0.0 ⁴ MH3	6.04						352	301	2021-0	2021-0	2021-0	A	
¢													>
1/4 Objekt(e)	markiert 0	0	2021-04-30	11.25.08									

5. Entfernen Sie den Adapter / das Objektiv vom Computer.

Das Update ist fertig. Der Vorgang ist sowohl für Adapter als auch Objektive derselbe. Sollte das Update nicht funktionieren, wiederholen Sie die oben angegeben Schritte.



Firmware Update for Viltrox adapters / lenses

Instructions for uploading the new firmware

for Viltrox adapters / lenses

- 1. Connect the adapter or lens to the computer with the USB cable.
- 2. A new drive "*name of adapter/lens*" will appear on your computer.



3. Select the firmware file to be installed, which you can download from the following page: http://viltrox.com/xzzx

Corol Start Freizeben An	in the second	Drit Tools for som	chieren orinierte Oxfore					•	×
An Schwelzugert Kopieren Einform	Ausschne Pfad kopk Verknipfi	iden men ang cinfúges	Venschieben Kopieren nach* nach* Oppar		Neuer Ordner Neu	Cigenschafter 0	Bedofines -	Alles auswählen Nichts auswählen Auswahl umkchen Auswählen	
← → - + 👗 - 01_HERSTELLI	R, LIDFER	ANTEN > N	itrox + 01 Adapter +	Herstellerdaten + Fi	muare	~ 0	"Firmware" du	rchauchen	p
	^	Name		Anden	Anderungsdatum		G	ole	
Creative Cloud Files	EF-MI	M2 V3.6zip	07.05.2	07.05.2021 09.07			104 KB		
. Dieser PC		BE EF-R2	resion v1.4.0.zip	06.05.2	06.05.2021 11:23			27 KB	
3D-Objekte									
Sider .									
Desktop									
R Dokumente									
Downloads	- 11								
Musik									
Videos									
&- Windows (C)									

4. Unzip it and drag the .vtx file into the new drive. The drive will then disappear for a few seconds and reappear (the drive is empty).



5. Remove the adapter / lens from the computer.

The update is finished. The process is the same for both adapters and lenses. If the update does not work, repeat the steps above.