

Vorsichtsmaßnahmen .....	2
Vorwort .....	2
Garantie .....	2
Hauptfunktionen und Eigenschaften.....	3
Liste des Zubehörs .....	4
Bestandteilrichtlinie.....	5
Vorbereitungsmaßnahmen vor der Nutzung.....	8
Video-Modus .....	10
Fotomodus.....	13
Systemeinstellungen .....	14
Wiedergabe .....	15
Anwendung des Zubehörs.....	18
Technische Daten .....	19
Tipps .....	20
Lizenzklärung .....	20

Wenn Sie die Rollei 75 WIFI Videokamera nutzen, halten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ein:

1. Lassen Sie die Kamera nicht fallen und setzen Sie die Kamera keinen starken Schlägen oder Vibrationen aus. Eine Nutzung ohne Schutzgehäuse beeinträchtigt Ihre Garantie.
2. Lagern Sie die Kamera nicht in der Nähe von starken magnetischen Feldern oder Radiowellen (Motoren, Antennen oder TV-Geräten), um den Verlust von gespeicherten Daten zu meiden.
3. Lassen Sie die Kamera nicht an Orten liegen, in denen die Temperatur stark ansteigen kann (z. B. in einem Fahrzeug). Dadurch könnten das Gehäuse und Teile im Inneren beschädigt werden, was wiederum einen Brand verursachen kann.
4. Die für dNetzadapter verwendete Steckdose muss jederzeit frei und zugänglich sein, damit der Netzadapter bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.
5. Kamera, Zubehör und Verpackung stellen keine Spielzeuge für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Es besteht unter anderem Stromschlag-, Vergiftungs- und Erstickungsgefahr.
6. Lagern Sie die Kamera an einen kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

## Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen Rollei Produktes. Sie haben sich für einen modernen Digitalen HD Camcorder mit guter technischer Ausstattung und entsprechendem Zubehör entschieden, der sich besonders einfach bedienen lässt. Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig und aufmerksam. Beachten Sie besonders alle Sicherheitshinweise. Falls der Camcorder einmal defekt sein sollte, benötigen Sie die beigefügte Garantiekarte und Ihren Kaufbeleg.

Bewahren Sie diese zusammen mit der Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Fügen Sie die Bedienungsanleitung bei der Weitergabe an Dritte unbedingt bei. Ihr Rollei-Produkt verfügt über folgende Eigenschaften:

- Ultra kleine Abmessungen und eine kompakte Struktur
- Benutzerfreundliche Schnittstellen
- Leichte Bedienung
- Dynamische HD-Aufnahmen zum Erhalten von actionreichen Erinnerungen.

## Garantie

Dieses Produkt wurde zertifiziert durch Zertifizierungsstellen, für die Einhaltung der Sicherheitsregelungen und der Spezifikationen der Federal Communications Commission (FCC) und des Europarats (CE).



- 150° Weitwinkel Linse, f/2.7
- Unterstützt HD-Aufnahmen in den Auflösungen 4K Kino, 4K, 2.7K Kino, 2.7K, 1080p, 960p und 720p.
- Fotoaufnahmen einer Auflösung von bis zu 16 MP (4608 x 3456)
- WIFI-Unterstützung und Bedienung via App für Androis und I-OS.
- 10-fach Digital Zoom
- Bildsensor mit hoher Lichtempfindlichkeit für klare Aufnahmen auch bei geringer Beleuchtung.
- Synchronisierte Aufnahmefunktion: Bild während des Aufnahmeprozesses.
- Verschiedene Foto\_modi, wie z.B. Einzelbild, Serien- und Intervall-Aufnahmen).
- Bis zu 10 Fotos in einer Sekunde.
- Aufnahmemöglichkeit von langen Audiodateien.
- 180° Bildschirmdrehung.
- Externer TFT-Monitor zum Abspielen der aufgenommenen Dateien.
- HDMI- und AV-Ausgang für eine leichte Verbindung des Camcorders an TV-Geräte.
- Handliches, kompaktes und modernes Design.
- Nutzt gängige Datenformate (MP4, JPEG) zur leichten Wiedergabe und Bearbeitung an PCs.
- Klare, naturgetreue Farben in Video und Fotoaufnahmen.
- Alle Funktionen, wie z.B. Wiedergabe, Löschen von Dateien und Einstellen von Parametern direkt über die Kamera möglich.
- 1/4 - 16fach schneller Vorlauf für Videodateien.
- Internes Stereomikrofon für qualitativ hochwertige Tonaufnahmen.
- LED-Display mit Statusanzeigen.
- Eingebauter G-Sensor zur Nutzung des Camcorders als Car-DVR.
- Anschlussmöglichkeit eines externen Rollei-Mikrofons (als Sonderzubehör erhältlich)
- Schutzgehäuse und Kamera mit 1/4 Zoll Stativanschluss zur einfachen Nutzung von weiterem Zubehör und Halterungen.
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku mit hoher Kapazität.
- Unterwassergehäuse nach IP-68 für die Nutzung bis zu einer Wassertiefe von 60 Metern.
- Zusätzliche Rückwand für das Schutzgehäuse mit Aussparungen zur Lüftung und für Tonaufnahmen (Achtung: Bei Nutzung des Schutzgehäuses kann es zu einer Beeinträchtigung der Klangqualität kommen).
- Automatischer Stand-By-Modus mit automatischer Speicherfunktion.

Rollei 7S WiFi Kamera



Abnehmbares Display



Unterwasser-Schutzgehäuse



Camcorder-Platte



Spritzwasserschutz Rückwand



Lithium-Ionen Akku



2 Pin Halterung



Flaches Klebeband



gebogenes Klebeband



USB Datenkabel





Bedienungsanweisung



CD-ROM




**!** Das Zubehör, das Sie erhalten haben kann leicht vom oberen abweichen. Dieses Paket kann ohne eine vorherige Ankündigung verändert werden.



- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. WIFI Ein- und Ausschalt-Taste            | 17. OK-Taste                |
| 2. WIFI-Statusanzeige                       | 18. Links-Taste             |
| 3. Belichtungswahlschalter                  | 19. Rechts-Taste            |
| 4. Aufnahmekontroll-LED                     | 20. Aufnahmekontroll-LED    |
| 5. Videoaufnahme-Taste                      | 21. Bereitschaftsanzeige    |
| 6. Ein- und Ausschalt-Taste (Hauptschalter) | 22. Lautsprecher            |
| 7. Akkufach-Sperrriegel                     | 23. LCD-Monitor             |
| 8. Objektiv                                 | 24. Mikrofon                |
| 9. Lüftungsschlitze                         | 25. Fotoauslöse-Taste       |
| 10. Aufnahmekontroll-LED                    | 26. Stopp-Taste             |
| 11. Stativbefestigung                       | 27. Mini-HDMI Schnittstelle |
| 12. Mikrofon                                | 28. USB Schnittstelle       |
| 13. Ladestatusanzeige                       | 29. micro-SD Kartenfach     |
| 14. Aufnahmekontroll-LED                    | 30. Menü-Taste              |
| 15. Oben-Taste                              | 31. Abnehmbarer TFT-Monitor |
| 16. Unten-Taste                             | 32. Wiedergabe-Taste        |

## 1. LCD Segment Anzeige



Video Modus



Foto Modus

	Icon	Functions
1		Video Modus
		Foto Modus
2	<b>1080P-50</b>	Video Auflösung
	<b>16M, 12M, 8M</b>	Foto Auflösung
3	<b>100-0088</b>	Anzahl der aufgenommenen Dateien
	<b>00:00:01</b>	Aufnahme-Timer
4	<b>2H30</b>	Verbleibende Aufnahmezeit
	<b>1888</b>	Verbleibende Aufnahmen
5	<b>M(120°), N(100°), S(80°)</b>	Blickwinkel
6		Wi-Fi
7		Akku Ladestandanzeige


## 2. Beschreibung der Anzeigen

Position  Status	Rote Anzeige	Grüne Anzeige	Blaue Anzeige
	Oberseite Kamera (1) TFT-Monitor (1)	Vorderseite Kamera (1) Oberseite Kamera (1) TFT_Monitor (I) Unterseite Kamera (2)	Vorderseite Kamera (1)
<b>Starten</b>	Blinkt ein Mal und leuchtet danach konstant	/	/
<b>Videoaufnahme</b>	/	Blinkt langsam	/
<b>Audioaufnahme</b>	/	Blinkt langsam	/
<b>Fotoaufnahme</b>	Leuchtet konstant	Blinkt ein Mal	/
<b>Karte ist voll</b>	Leuchtet konstant	Leuchtet konstant	/
<b>Wird aufgeladen (ausgeschaltet)</b>	Blinkt langsam	/	/
<b>Voll aufgeladen (ausgeschaltet)</b>	Leuchtet konstant	/	/
<b>Anzeige bei niedrigem Batteriestand</b>	Blinkt 5 Sek. lang schnell und geht dann aus	/	/
<b>Daten Übertragung</b>	Leuchtet konstant	/	Blinkt langsam
<b>Wi-Fi an</b>	Leuchtet konstant	/	Blinkt langsam

❗ Durch langen Druck auf die Auslösetaste schalten Sie den TFT-Monitor ab, bzw. wieder ein. Bei ausgeschaltetem TFT-Monitor leuchtet die rote LED konstant.


## 1. Aufladen

Schalten Sie die Kamera ein um den Ladestand des Akkus zu überprüfen. Sie können den Akku via USB-Netzadapter oder über einen USB-Port an Ihrem Computer aufladen.




## 2. Einlegen des Akkus

- Öffnen Sie die Akkufachverriegelung.
- Legen Sie den Akku wie in den folgenden Abbildungen in Ihre Kamera ein. Schließen Sie zum Abschluss die Akkufachverriegelung.:



## 3. Anbringen des externen TFT-Monitor

Die Kamera wird mit einem externen TFT-Monitor ausgeliefert. Darauf können Sie u.a. Ihre Aufnahmen betrachten und Menü-Einstellungen vornehmen. Verbinden Sie den TFT-Monitor wie in der folgenden Abbildung angezeigt.:





## 4. Einsetzen und entnehmen der micro-SD Karte

Ihre Rollei S6 Action Kamera unterstützt micro-SD Karten bis 32 GB (Class 10). Für HD-Aufnahmen empfehlen wir micro-SD Karten mit einer höheren Geschwindigkeit.

### • Einsetzen der micro-SD Karte

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Setzen Sie die Karte in Pfeilrichtung in das Speicherkartenfach ein. Die Karte muss spürbar einrasten.

### • Entnehmen der Speicherkarte

Drücken Sie leicht auf die micro-SD Karte. Die Karte springt aus der Entriegelung und kann entnommen werden.

**!** Setzen Sie die Karte ein bevor Sie die Kamera mit dem WIFI oder der WIFI-Fernbedienung verbinden.

## 5. Starten

Schieben Sie die Ein/Aus-Taste auf "AN" (On) um die Rollei 7S WiFi einzuschalten:



Die roten LED-Leuchten zeigen die Bereitschaft der Kamera an.

Wenn die Kamera sich im Unterwassergehäuse befindet, können Sie über einen 5 Sekunden langen zeitgleichen Druck der Foto-Aufnahme- und der Stopp-Taste die Kamera Ein oder Aus schalten. Dazu muss der Hauptschalter unbedingt auf "Ein (ON)" stehen.

## 6. Einstellung der Belichtungsmessung

Sie können zwischen zwei Belichtungsmöglichkeiten wählen:



"": Zentrale Messung: Das Bildzentrum wird heller dargestellt als der Rand der Aufnahme

"": Gleichmäßige Belichtung der gesamten Aufnahme.

## 1. Grundfunktionen für Videoaufnahmen

- Schalten Sie die Kamera mit dem Hauptschalter ein;
- Richten Sie das Objektiv auf das Ziel und sehen Sie sich die Voraussicht auf der TFT Anzeige an;
- Drücken Sie die Taste der "Videoaufnahme" ein Mal, um die Videoaufnahme zu starten;
  - Das System wird einmal einen Zeichen geben um die eigentlichen Videoaufnahme anzugeben, die TFT Anzeige wird wie unten gezeigt wiedergegeben:



- Während der Aufnahme, drücken Sie "Stopp" ein Mal, um die Aufnahme zu stoppen.
  - das System gibt einen Ton zwei Mal ab, um das Stoppen der Videoaufnahme anzugeben, und der Zeitzähler wird angehalten.
  - Die Anzeige kehrt im Aufnahme-Standby Modus zurück.

## 2. Einstellung der Parameter für Videoaufnahmen

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Parameter der Videoaufnahme einzustellen:

- Drücken Sie die "M" Taste, um im Einstellungs Menü zu gehen;
- Drücken Sie die "+" / "-" Taste um " " auszuwählen;
- Drücken Sie die "<" / ">" Taste, um den Cursor im Untermenü, dass Sie einstellen möchten, zu bewegen, drücken Sie dann die "OK" Taste, um in das Menü zu gehen;
- Drücken Sie die "<" / ">" Taste um die gewünschten Parameter auszuwählen;
- Drücken Sie die "OK" Taste um zu bestätigen;
- Drücken Sie die "M" Taste erneut, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

### • Ausführungsmodus

Wählen Sie den gewünschten Ausführungsmodus aus, drücken Sie die "OK" Taste um zu bestätigen, drücken Sie die "M" Taste erneut, um das Einstellungs Menü zu verlassen.



: Videoaufnahme



: Nur Video (ohne Ton)



: Nur Ton (kein Videobild)



: Zeitraffer



: Auto-Video (Selbstausröser)

- Nur-Video Modus: In diesen Modus können Sie eine Videoaufnahme ohne Ton machen.
- Zeitraffer Modus: Der Zeitraffer Modus erlaubt die Aufnahme eines Bildes für eine Videoaufnahme, entsprechend des eingestellten Zeitintervalls. Es muss nicht später editiert werden und es kann einfach eine durchgehende Entwicklung oder Bewegung anzeigen. Die verfügbaren Optionen sind 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s und 30s. (Diese Funktion ist

nicht verfügbar in den Auflösungen 4K Kino, 4K, 2.7K Kino, 2.7K und 720p.)

- Auto-Video Modus (Selbstausröser): Ist diese Funktion aktiviert, startet die Videoaufnahme nach der eingestellten Zeitspanne automatisch. Die verfügbaren Optionen sind 5s, 10s und 20s.

### • Videoauflösuug

Die optionalen Auflösuungen für die Videoaufnahme sind unten angegeben:

Auflösuungen	PAL System	NTSC System
4K Kino (17:9)	4096 x 2160 12fps	
4K(16:9) 3840 x 2160	12.5fps	15fps
2.7K Kino (17:9)	2704 x 1440 24fps	
2.7K(16:9) 2704 x 1524	25fps	30fps
1080P(16:9) 1920 x 1080	24fps, 25fps, 48fps, 50fps	24fps, 30fps, 48fps, 60fps
960P(4:3) 1280 x 960	48fps, 50fps	48fps, 60fps
720P(16:9) 1280 x 720	50fps, 100fps	60fps, 120fps

### • Linsen-Winkel

Die Kamera verfügt über die Option den Linsenwinkel zu verändern. Wählen Sie zwischen Weit (150°), Mittel (120°), Eng (100°) und Klein (80°). (Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Auflösuungen 4K Kino, 4K, 2.7K Kino und 2.7K.)



 Weit



 Mittel



 Eng



 Klein

### • Bitrate

Diese Funktion bietet 2 Optionen: hoch "  " und normal "  ". (Falls die hohe Bitrate ausgewählt ist, werden Sie klarere Bilder mit einer erhöhten DateigröÙe erhalten).

### • Videoabspielschleife

Ist diese Funktion aktiviert "On", werden die Videos in Dateien mit 10 Minuten aufgeteilt. Aufgrund der Datenmenge sind die Videos bei ausgeschalteter Option "Off" maximal 15 Minuten lang.

### • 180° Drehung

Mit dieser Funktion wird das aufgenommene Video um 180° gedreht. Somit können Sie korrekt ausgerichtete Aufnahmen machen, wenn die Kamera auf dem Kopf stehen montiert wird. (Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Auflösungen 4K Kino, 4K, 2.7K Kino, 2.7K, 1080P 48f/50f/60f und 720P 100f/120f.)


### • Zeitanzeige

Hier können Sie auswählen, ob bei PIV-Aufnahmen im unteren rechten Bereich des Bildes das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden. (Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Auflösungen 4K Kino, 4K, 2.7K Kino, 2.7K, 1080P 48f/50f/60f und 720P 100f/120f.)

## 3. Audioaufnahme


### • Aufnehmen von Audioaufnahmen

- Wählen Sie den Audio-Modus und drücken Sie die Videoaufnahme-Taste um eine Audioaufnahme zu starten.
- Die Kamera signalisiert den Start der Aufnahme durch ein akustisches Signal.



- Drücken Sie die Stopp-Taste einmal, um die Aufnahme zu beenden.
  - Die Kamera signalisiert durch zwei akustische Signale das Stoppen der Aufnahmen.
  - Die Kamera kehrt zurück in den Bereitschaftsmodus.

### • Verlassen des Audioaufnahmemodus:

- Öffnen Sie das Einstellungsmenü mit der M-Taste.
- Wählen Sie mit den "<" / ">"-Tasten den Videomodus "  " und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK".
- Wählen Sie mit den "<" / ">"-Tasten den gewünschten Aufnahmemodus und bestätigen Sie erneut mit der "OK"-Taste. Verlassen Sie das Menü durch mehrfaches Betätigen der "M"-Taste.

## 1. Grundfunktionen zu Fotoaufnahmen

- Schalten Sie die Kamera mit dem Hauptschalter ein.
- Richten Sie das Objektiv auf das aufzunehmende Objekt und überprüfen Sie die Vorschau über den TFT-Monitor.
- Drücken Sie die Foto-Auslösetaste einmal um in den Foto-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie den "Auslöser" erneut um ein Foto zu machen.
  - Die Kamera signalisiert durch ein akustisches Signal die Aufnahme und kehrt in den Bereitschaftsmodus für Foto-Aufnahmen zurück.
  - Folgende Anzeigen sehen Sie im Foto-Modus auf dem TFT-Monitor:



## 2. Parametereinstellungen für Fotoaufnahmen

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Parameter der Fotoaufnahme einzustellen:

- Drücken Sie die Menü-Taste (M) um das Einstellungsmenü zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten "+" / "-" die Option Foto-Modus "📷".
- Mit den Tasten "<" / ">" bewegen Sie sich im Untermenü und mit der "OK"-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl und öffnen das entsprechende Untermenü.
- Wählen Sie den gewünschten Parameter mit den Tasten "<" / ">".
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der "OK"-Taste.
- Drücken Sie die "M" Taste erneut, um das Einstellungsmenü zu verlassen.

### • Aufnahmemodus

Wählen Sie im Foto-Einstellungsmenü die Option Foto-Modus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Folgende Optionen stehen nun zur Verfügung:

- Einzelbild
- Schnellschuss
- Selbstauslöser

- Einzelbild: Beim drücken der Foto-Auslösetaste wird eine Aufnahme gespeichert.
- Schnellschuss: Beim drücken der Auslösetaste können 3, 6 oder 10 Bilder pro Sekunde gespeichert werden.
- Selbstauslöser: Die Kamera macht nach Ablauf der angewählten Zeit automatisch eine Aufnahme. Verfügbare Optionen: 3, 5 oder 10 Sekunden.

### • Foto Auflösung


Es sind drei optionale Auflösungen verfügbar:

Wählen Sie die gewünschte Auflösung der Aufnahme aus. Sie können diesen Parameter auf "8M", "12M" oder "16M" einstellen.

### • Zeitanzeige

Zeigen Sie das Aufnahmedatum und die Uhrzeit rechts unten im Foto an.

## System-Einstellungen ändern

- Drücken Sie die Menü-Taste "M" um das Einstellungs-menü zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten "+" / "-" die Option Systemeinstellungen "  ".
- Wählen Sie mit den "<" / ">" Tasten die Option, die geändert werden soll und bestätigen Sie mit der "OK"-Taste.

- **Warnton**

Lautstärke des Warntons einstellen, Aus (Off), Mittel (50%) und Laut (100%).

- **Statusanzeige**

Aktivieren Sie die LED Anzeigen an der Kamera. Drei Modi können eingestellt werden: Alle aus (Off), nur die LEDs auf der Vorder- und Oberseite der Kamera an (2), und alle LED-Anzeigen an (On).

- **OSD-Anzeige**

Blenden Sie die Icons auf dem TFT-Monitor aus (Off) oder ein (On).

- **Autom. Abschalten**

Wählen Sie die Zeitspanne, nach der sich die Kamera automatisch in den StandBy-Modus begibt, falls keine Aktion durchgeführt wird. Die Kamera kann dann durch drücken einer Auslösetaste wieder aktiviert werden. Optionen: Aus, 2, 5 oder 10 Minuten

- **TV Ausgabeformat**

Einstellen der Landesüblichen TV-Norm.

- **G-SENSOR**

Ist dies Funktion aktiviert (On) startet die Kamera mit Videoaufnahmen, sobald die Kamera oder das Fahrzeug, in dem sich die Kamera befindet, bewegt wird. Wird die Videokamera nicht mehr bewegt oder das Fahrzeug hält an, so wird die Aufnahme nach ca. 3 Minuten beendet. Die Werkseinstellung diese Parameters ist Aus (Off).

- **Sprache**

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

- **Datum/Zeit**

Stellen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.

- **Format**





Formatiert die eingelegte micro-SD Karte.


Achtung: Alle Daten auf der Karte werden dabei gelöscht!

- **Zurücks. Werkseinst.**


Diese Option erlaubt das Zurücksetzen aller Systemeinstellungen auf die ursprünglichen Werkseinstellungen.

## 1. Betriebsablauf für die Wiedergabe


- Drücken Sie die Wiedergabetaste " " um den Wiedergabe- Modus zu öffnen.
  - Wählen Sie mit der Video-Aufnahmetaste den Dateityp, den Sie sich betrachten möchten;
    -  : Ansehen der Videodateien
    -  : Ansehen der Fotodateien
    -  : Ansehen aller Video-/Audio-/Fotodateien
  - Wählen Sie mit den Tasten "<" / ">" / "+" / "-" die Datei, die Sie wiedergeben möchten.
  - Videodateien starten Sie mit der "OK"-Taste, Fotos drehen Sie mit der "OK"-Taste. Mit der "-"-Taste verlassen Sie die Wiedergabe und kehren zurück zur Dateiauswahl.
- Bei der Wiedergabe von Fotos haben die Tasten folgende Funktionen:

Taste	Funktionen	Taste	Funktionen
-	Lautstärke senken;	+	Lautstärke erhöhen;
<	Schnell zurückspulen	>	Schnell abspielen
	Zurück zur Dateiauswahl;	OK	Wiedergabe/Pause.

- Wenn Sie Fotos abspielen, sind die Funktionen der unterschiedlichen Tasten unten angegeben:

Taste	Funktionen	Taste	Funktionen
-	Im Vergrößerungsmodus: Aus dem Bild zoomen;	+	Vergrößerung aktivieren und in das Bild zoomen.;
	Im Vergrößerungsmodus: Nach drücken der "OK"-Taste Bild nach unten bewegen;		Im Vergrößerungsmodus: Nach drücken der "OK"-Taste Bild nach oben bewegen;
<	Im Vergrößerungsmodus: Nach drücken der "OK"-Taste Bild nach rechts bewegen;	>	Im Vergrößerungsmodus: Nach drücken der "OK"-Taste Bild nach links bewegen;
	Zurück zum vorherigen Bild;		Nächstes Bild;
	Zurück zur Dateiauswahl;	OK	Bild drehen;
			Aktiviert das Verschieben der Aufnahme im Zoom-Modus;

- Bei der Wiedergabe von Audiodateien haben die Tasten folgende Funktionen:

Taste	Funktionen	Taste	Funktionen
-	Lautstärke senken;	+	Lautstärke erhöhen;
	Zurück zur Dateiauswahl;	OK	Wiedergabe/Pause.

## 2. Dateien löschen

- Wählen Sie im Vorschaumodus oder während der Wiedergabe die zu löschende Datei und drücken Sie die "M"-Taste.
- Wählen Sie "Datei löschen".
- Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Bewegen Sie den Cursor auf "Einzel löschen"/"Alle löschen" und drücken Sie die "OK" Taste um die Datei(en) zu löschen.



: Einzel löschen



: Alle löschen

## 3. Schutz der Dateien und Entsperrung

- Wählen Sie im Vorschaumodus oder während der Wiedergabe die zu schützende Datei und drücken Sie die "M"-Taste.
- Wählen Sie "Schutz".
- Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Wählen Sie die Schutzart und drücken Sie "OK" um zu bestätigen:



: Einzel schützen



: Alle schützen



: Einzel entsperren




: Alle entsperren

**!** Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden. Zum Löschen aller Dateien wählen Sie die Format-Funktion in den Systemeinstellungen.

## 4. Abspielen der Fotos/Videos auf HDTV

Die aufgenommenen Dateien können auch auf einem HD-TV-Gerät mit einer HDMI Schnittstelle abgespielt werden.

Verbinden Sie die Kamera mit einem HDMI-Kabel an Ihrem TV-Gerät und wählen Sie den korrekten TV-Eingang zur Wiedergabe. Beim Anschluß der Kamera via AV-Kabel achten Sie bitte auf das richtige Ausgabeformat (PAL oder NTSC):




**!** Diese Funktion ist nicht verfügbar bei einer aktivierten WIFI-Verbindung der Kamera.



## 5. Übertragen der Daten von der Kamera an eine Computer

- a. Schließen Sie die Kamera mit einem USB-Kabel an Ihrem Computer an.




- b. Schalten Sie die Kamera am Hauptschalter ein.
- c. Öffnen Sie Ihren Arbeitsplatz ("Mein Computer"). Die Kamera wird als neuer Wechseldatenträger angezeigt.
- d. Öffnen Sie das neue Laufwerk "Wechseldatenträger". Die Dateien der Kamera befinden sich im Order DCIM.
- e. Kopieren Sie die Daten auf die Festplatte Ihres Computers. Beachten Sie: Bei der Wiedergabe von HD-Filmen via USB kann es zu Störungen (Ruckeln, Tonverzug u.a.) kommen. Kopieren Sie die Daten daher bitte auf Ihre lokale Festplatte!


Die Rollei 7S WIFI bietet viel zusätzliches Zubehör zur einfachen Nutzung bei actionreichen Videos. Das Unterwasser-/Schutzgehäuse kann bei Videoaufnahmen mit der wasserdichten Rückwand unter Wasser genutzt werden. Eine Nutzung der Kamera ohne Schutzgehäuse kann Ihre Garantie beeinträchtigen!

## Unterwasser-/Schutzgehäuse und Anti-Fog Pads

Das Unterwasser-/Schutzgehäuse kann mit der wasserdichten Rückwand für Tauchgänge bis zu 60 Metern Wassertiefe genutzt werden. Um ein beschlagen des Gehäuses zu verhindern, legen Sie bitte die beigelegten Anti-Fog Pads wie folgt in das Gehäuse ein.



Um die Rückwand des Unterwasser-/Schutzgehäuses zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:



## Vorsichtsmaßnahmen für das wasserdichte Gehäuse:

Das Unterwassergehäuse ist ein Präzisionsgerät. Wenn Sie das wasserfeste Gehäuse nutzen, halten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ein:

1. Entfernen und tauschen Sie den O-Ring des Gehäuses oder die Objektivabdeckung nicht aus. Die Garantie Ihrer Kamera wird dadurch beeinträchtigt.
2. Lagern Sie das Unterwasser-/Schutzgehäuse nicht an einen Ort, an denen korrosive Gase durch starker Säuren oder Alkali produziert werden. Bringen Sie das Gehäuse nicht in Kontakt mit Chemikalien oder korrosiven Gegenstände, wie starke Säuren oder Alkali.
3. Lagern Sie das Unterwasser-/Schutzgehäuse nicht an Orten, an denen Temperaturen über 50° Celsius oder unter 10° Celsius bestehen, da es dadurch zu Verformungen des Gehäuses kommen kann.
4. Setzen Sie die Kamera und das Gehäuse nicht längerer Zeit starken Sonneneinstrahlungen aus.
5. Vergewissern Sie sich vor der Nutzung des Unterwasser-/Schutzgehäuses, dass der O-Ring intakt und sauber ist, sowie, dass das Gehäuse ordnungsgemäß verschlossen ist.
6. Reinigen Sie das Gehäuse nach der Nutzung, waschen Sie es mit frischem Wasser und entfernen Sie vor allem alle Rückstände von Meer- und Salzwasser. Trocknen Sie es an einem kühlen Ort.

Beschreibung	Spezifikationen
Sichtwinkel	150°
Linse	f/2.7
Digitaler Zoom	10fach
Maximale Auflösung	16 Mega Pixel
Videoformat	MP4
Audioformat	WAV
Fotoformat	JPG (JPEG)
WIFI-Reichweite/mobil	ca. 40 Meter (max.)
WIFI-Reichweite/Fernbedienung*	ca. 100 Meter (max.)
Speichermedium	micro-SD/SDHC Karte bis 32 GB
Standard Batterie Kapazität	1500mAh
Stromverbrauch	600mA
Aufladedauer	USB Kabel: ca. 3.5 Stunden
Maximale Videoaufnahmezeit	ca. 110 Minuten (max.)
Maximale Audioaufnahmezeit	ca. 240 Minuten (max.)
TFT Anzeige	2.0" 16:9 TFT-Farbdisplay
LED Punktmatrixbildschirm	25X16mm FSTN (Gitterbildschirm)
Anforderungen der Betriebsplattform	Betriebssystem: Windows XP SP2 / Vista oder höher / Mac OS;
Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C
Betriebstemperatur	-10°C ~ 50°C
Abmessungen	L60 × W43 × H46mm (einschließlich TFT Bildschirm)
	L60 × W43 × H34.5mm (ohne TFT Bildschirm)
Gewicht der Einheit	113g (einschließlich des TFT Bildschirms und des Akkus)
	54g (ohne TFT Bildschirm und Akku)

ⓘ Da unsere Produkte der ständigen Entwicklung unterliegen, können die Spezifikationen ohne Ankündigung geändert werden. (\*nicht im Lieferumfang)

1. Wenn die Kamera eine längere Zeit benutzt wird, ist es normal, dass die Temperatur der Kamera steigt.
2. Laden Sie den Akku der Kamera mindestens alle 6 Monate auf, um eine Tiefenentladung zu vermeiden. Akkus unterliegen lediglich einer Garantie von 6 Monaten!
3. Die Nutzung des Digital Zoom der Kamera kann zu Qualitätseinbußen bei Fotoaufnahmen führen.
4. Die Blickwinkel sind leicht unterschiedlich in den unterschiedlichen Modi.
5. Zum Abspielen von HD-Aufnahmen empfehlen wir die Nutzung eines Computers der neueren Generation.
6. Formatieren Sie Ihre Speicherkarte regelmäßig um eine Fragmentierung der Karte zu vermeiden. Achtung: Beim formatieren der Speicherkarte werden alle Daten gelöscht!
7. Hohe Temperaturen können die Leistung des TFT-Monitors beeinträchtigen.
8. Hot-Plugging (Anschluß des TFT-Monitors bei eingeschalteter Kamera) kann zu Systemabstürzen oder Fehlverhalten des Monitors führen. Starten Sie die Kamera neu.

## Lizenzklärung

Die in diesem Produkt verwendete Software ist lizenziert unter einer Lizenz nach den Bedingungen der GNU – General Public License. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für Software nach den Lizenzbedingungen der GNU - General Public License keine Haftung übernommen wird.

Ausgangspunkt der Software ist die Software, die auf der Seite

<http://sg-gpl.net/>

veröffentlicht ist. Die dort aufgelistete Software ist lizenziert nach den Bedingungen der GNU – General Public License.

Zu dieser Software wurden für das vorliegende Produkt gerätespezifische Anpassungen vorgenommen. Den Quelltext der in dem vorliegenden Produkt implementierten Software erhalten Sie auf eine an die Mail-Adresse

[info@rollei.com](mailto:info@rollei.com)

gerichtete Anfrage zugesandt. In diesem Fall muss Ihre E-Mail Angaben enthalten, um welches Produkt es sich handelt unter weiterer Angabe der Seriennummer, einen Nachweis über Ihre gewerbliche Bezugsquelle und einen Nachweis für das Kaufdatum des Produktes von der gewerblichen Bezugsquelle. Wir garantieren die Zusendung des Quelltextes der implementierten Software für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren ab dem Kaufdatum bei der gewerblichen Bezugsquelle, soweit die gewerbliche Bezugsquelle das Produkt direkt von uns bezogen hat oder unter Zwischenschaltung ausschließlich gewerblicher Zwischenhändler.