




# AF 13/1.4 Z

Z-mount



## 感谢您选用唯卓仕镜头！

\* 在把唯卓仕镜头安装到您的相机上时,请仔细阅读本说明书,以便能够了解和使用镜头的全部功能。



深圳市爵影科技有限公司


电话: 0755-2877 9024 传真: 0755-2877 4730  
邮箱: info@jyc-hk.com 网址: www.viltrox.com  
地址: 深圳市龙华区大浪街道下岭排村宝坤科技园4栋2楼

### 产品特点

AF 13/1.4 Z 是一款适用于Z卡口的自动对焦镜头,镜头采用11组14片光学结构,拍摄对焦距离约为 0.22m-∞,STM静音马达,可以精准地控制移动位置,带来精准平滑的对焦。

- \* 13mm焦距, F1.4大光圈
- \* 11组14片光学结构,包含ED镜片4枚,高折射镜片2枚,非球面镜片2枚
- \* 高清纳米多层镀膜,前镜片防水防污镀膜
- \* 电子光圈,内对焦,镜头长度不变
- \* 宁静STM对焦马达
- \* 精密黄铜电镀卡口

### 产品功能




### 安装及卸载镜头


- **安装镜头**  
将镜头上的安装标记对准相机上的相同标记,然后逆时针方向转动镜头,直到安装到位为止。(详细安装及卸载镜头的步骤,请参阅相机使用手册)
- **卸载镜头**  
按住相机上的释放按钮,按所示方向顺时针转到镜头直至停止转动,然后移除镜头。请在卸载镜头后,将镜头后端朝上放置以避免划伤镜头表面和电子触点。
- **镜头盖**  
当取下镜头时,需要装上防尘盖。将防尘盖上的安装标记对准镜头的安装标记,并朝逆时针方向转动,取下时,则以顺时针方向转动。

### 遮光罩


遮光罩用以保护镜头,阻挡杂光或鬼影的散射光线,并避免雨雪及灰尘等黏附在镜头前端。



### 镜头结构图




### MTF曲线图 (AF 13/1.4 Z)



# AF 13/1.4 Z

Z-mount



## Thank you for choosing Viltrox Lens!

Before mounting the lens onto your camera, please read this manual carefully so as to understand and use all the functions of the Lens.



Shenzhen Jueying Technology Co., Ltd.


TEL:+86-755-2877 9024 FAX:+86-755-2877 4730  
MAIL: info@jyc-hk.com URL: WWW.viltrox.com  
FTY: 2/F, Blk 4, Baokun Science and Technology Industrial Park, Xialingpai, Dalang Str., Longhua, Shenzhen, China

### Function

AF 13/1.4 Z is an autofocus lens suitable for Z-mount. The lens uses 14 elements in 11 groups with an optical structure. The focusing distance is about 0.22m-∞. The STM silent motor can accurately control the moving position. Accurate and smooth focusing.

- \* 13mm focal length, F1.4 large aperture
- \* 14 elements in 11 groups lens structure, including 4 ED glass, 2 high refraction index lens, 2 aspheric lens
- \* HD Nano multilayer coating with water-resistant and antifouling coating
- \* Electronic aperture, internal focus, constant lens length
- \* Noiseless STM focus motor
- \* Precision metal structure

### Identifying the Parts




### Attaching and Detaching the Lens


- **To attach the lens**  
Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera, then insert the lens into camera mount and rotate it Anti-clockwise until it locks. (For further details of attaching and detaching lens, please kindly refer to the User Manual of the camera.)
- **To detach the lens**  
While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens Clockwise until it stops, then detach the lens. Please place the back of the lens upward to avoid scratches on the lens surface and the electronic contacts.
- **Lens Cap**  
When lens is detached, please cover it with a dust cap. Align the mounting index on the dust cap with the mounting index on the lens, then rotate the cap Anti-clockwise until it stops. And rotate it Clockwise when removing the cap.

### Lens Hood


Lens hood is used to reduce flare or scattering light of ghost and avoid rain, snow and dust sticking to the front of the lens.



### Lens Construction Diagram




### MTF Graph (AF13/1.4 Z)



# AF 13/1.4 Z

Z-mount



## Viltrox Lensをご利用いただき、誠にありがとうございます。

\* レンズのすべての機能を理解して使用できるように、Viltroxレンズをカメラに取り付ける前に、この取扱説明書をよくお読みください。



深セン市爵影科学技術有限公司


TEL:0755-28779024 FAX:0755-28774730  
MALL: info@jyc-hk.com URL: www.viltrox.com  
住所: 深セン市龍華区大浪通り下嶺排村宝坤科学技術工業園区4棟2層

### 製品の特徴

AF 13/1.4 ZはZマウントに適したオートフォーカスレンズです。レンズは光学構造の11群14枚を使用しています。焦点距離は約0.22m-∞です。STMサイレントモーターは移動位置を正確に制御できます。正確スムーズなフォーカシング。

- \* 焦点距離13mm, F1.4大口徑
- \* 4つのEDガラス、2つの高さを含む11グループのレンズ構造の14の要素屈折率レンズ、2非球面レンズ
- \* 耐水性および防汚コーティングを施したHDナノ多層コーティング
- \* 電子絞り、内部フォーカス、一定のレンズ長
- \* ノイズレスSTMフォーカスマーター
- \* 精密金属構造

### 製品機能




### レンズの取り付けと取り外し


- **レンズの取り付け**  
レンズの取り付けマークをカメラの同じマークに合わせて、取り付けられるまでレンズを時計回りに回転させます。(レンズの取り付け取り外しの詳細については、カメラマニュアルを参照)
- **レンズの取り外し**  
カメラのリリースボタンを押したまま、回転が停止するまでレンズを時計回りに回転させ、レンズを取り外します。レンズを取り外した後、レンズの表面や電子接点を傷つけないように、レンズの後端を上にして置きます。
- **レンズキャップ**  
リアキャップの取り付けマークをレンズの取り付けマークに合わせて反時計回りに回転させ、取り外すときは時計回りに回転させます。

### レンズフード


レンズフードはレンズを保護し、フレアやゴーストの散乱光を遮断し、雨・雪や埃などがレンズの先端に付着しないようにします。



### レンズ構成図



### MTF曲線 (AF13/1.4 Z)



### 安全注意

- \* 请勿通过镜头或相机观看太阳或明亮的光源,否则会使视力受损。
- \* 无论镜头是否装在相机上,请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下,否则镜头可能汇聚光线引起火灾。
- \* 请勿将镜头放置于儿童易触及的地方,否则会有事故或受伤的危險。
- \* 请勿自行拆卸本产品的内部零件,这可能会导致损坏。

### 使用注意

- \* 安装镜头时,小心不要让它受到机械撞击。
- \* 存放时,请务必始终将镜头盖盖在镜头上。
- \* 请勿将镜头长期存放在非常潮湿的地方,以免发霉。
- \* 本镜头并非防水,下雨或接近水源使用时须特别小心,倘若内部元件、镜头及电子零件因水汽受潮,很可能无法维修。
- \* 温度突变可能会使镜头表面凝结雾气或水珠,因此在天气寒冷时进入暖和的室内环境,最好将镜头放在密封的塑料袋或镜头保温箱内,直至镜头温度接近室温为止,将镜头从温暖环境拿到寒冷的环境中时,也请使用同样的方法。

### 清洁

- \* 请勿直接用手指触摸镜头触点,若镜头变脏,请用镜头皮老虎吹去灰尘并用干净、柔软镜头布(清洁布)轻轻擦拭。
- \* 请勿使用任何有机溶剂,如稀释剂或汽油来清洁镜头。

### 产品规格

名称	AF 13/1.4 Z
卡口类型	Z卡口
镜头配置	11组14片
焦距	f=13mm (20mm)
视角	94.06°
最大光圈	F1.4
最小光圈	F16
光圈叶片数	9
对焦范围	0.22m-∞
对焦系统	内部对焦系统
对焦马达	STM+螺线杆型
对焦	手动,自动
最大放大率	0.1倍
外径尺寸	Φ74mmx92mm
重量	≈455g
滤镜口径	Φ67

### Safety Notes

- \* Do not look at the sun or bright source through the lens or camera, otherwise the vision will be impaired.
- \* Do not place the lens in the sun, regardless of whether it is mounted on the camera, otherwise the lens may fuse and cause a fire.
- \* Do not place the lens in a child-sensitive area, otherwise it risks accident or injury.
- \* Please do not disassemble the internal parts of the product yourself, which may cause damage. Using Tips
- \* When attaching the lens, be careful not to let it be hit by a mechanical impact.
- \* When stored, please make sure to put the lens cap on the lens.
- \* Please do not store the lens in a very humid place for fear of mildew.
- \* The lens is not water-resistant, so it must be used carefully when it is raining or near water. If the internal parts, lens or the electrical components are damaged by water, it is probably unable to repair.
- \* Temperature shock may cause fog or water droplets on the lens surface, so while going into a warm indoor environment in the cold weather, it would better place the lens in an airtight plastic bag or an oven until the lens temperature gets close to the room temperature. Please use the same method when taking the lens from a warm environment to a cold one.
- ▲ **Cleaning**
- \* Please don't touch the contacts on the lens with your hand. If the lens gets dirty, blow off the dust with a lens-nosed tiger and rub slightly with a clean, soft lens cloth (cleaning cloth).
- \* Please do not use any organic solvent, such as dilute or gasoline to clean the lens.

### Specification

Item	AF 13/1.4 Z
Camera Mount	Z-mount
Lens Elements	11/14
Focal length	f=13mm (20mm)
Viewing Angle	94.06°
Aperture	F1.4-F16
Aperture Control	9
Shooting Distance	0.22m-∞
Focus Mechanism	Ultra light internal focusing
Focus Motor	STM+Lead screw
Focus Mode	MF, AF
Max. magnification	0.1X
Lens Size ( Diameter/Length )	Φ74mmx92mm
Weight	≈455g
Filter Size	Φ67

### 安全上の注意事項

- \* レンズやカメラで太陽や明るい光源を見ないでください。視力が損なわれるおそれがあります。
- \* レンズがカメラに取り付けられているかどうかにかかわらず、レンズキャップをかぶせていないレンズを太陽の下に置かないでください。レンズが光線を集めて火災を起こすおそれがあります。
- \* 子供が触れやすい場所にレンズを置かないでください。事故やけがの危険があります。
- \* 損傷する可能性がありますので、本製品の内部部品を自ら取り外さないでください。

### 使用上の注意事項

- \* レンズを取り付けるときは、機械的な衝撃を受けないように注意してください。
- \* 保管時には、必ずいつもレンズキャップをレンズにかぶせてください。
- \* カビが生えないように、レンズを湿気の多い場所に長い間保管しないでください。
- \* このレンズは防水できないので、雨の時や水に近い場所で使用するときは特に注意が必要です。内部部品、レンズ、電子部品が水で濡れて破損すると、修理できない可能性があります。
- \* 温度が急変するレンズ表面に霧や水玉が凝結する可能性がありますので、寒い日に暖かい室内環境に入る場合は、レンズ温度が室温に近づくと、レンズを密封されたビニール袋やレンズ保温箱に入れてください。
- \* レンズを暖かい環境から寒い環境に持って行く場合も、同様の方法を使用してください。

### クリーニング

- \* レンズの接点にそのまま手で触れないでください。レンズが汚れている場合は、プロウ等ではざりを吹き飛ばし、清潔で柔らかいレンズ布で軽くこすってください。
- \* レンズのクリーニングにはシンナーやガソリンなどの有機溶剤のご使用をご遠慮ください。


### 製品パラメータ

名前	AF 13/1.4 Z
カメラマウント	Z-マウント
レンズ配置	11/14
焦点距離	f=13mm (20mm)
展望	94.06°
開口部	F1.4-F16
絞り羽枚数	9
撮影距離	0.22m-∞
フォーカスシステム	超軽量内部フォーカシングシステム
フォーカスマーター	STM+リードスクリュータイプ
フォーカス方式	手動/自動
最大倍率	0.1倍
直径サイズ	Φ74mmx92mm
重量	≈455g
フィルターサイズ	Φ67



# AF 13/1.4 Z

Z-mount



블랙박스 렌즈를 구입하신 당신에게 감사를 드립니다!

\*블랙박스 렌즈를 카메라에 설치하시기 전에 본 설명서를 참답게 열람하시고 렌즈의 모든 기능을 이해하시고 사용 하십시오.




선전 시작영과기유한회사  
전화:0755-2877 9024 팩스: 0755-2877 4730  
이메일: info@jyc-hk.com 사이트: www.viltrox.com  
주소: 선전시 용화구 대왕가도 허정패촌 모교과기공업원4동2층

## 제품 특징

AF 13/1.4 Z는 Z-결함역 적합한 자동초점 렌즈입니다. 렌즈는 광학 구조로 11군 14매를 사용합니다. 초점 거리는 약 0.22m-∞입니다. STM 시일런트 모터는 움직이는 위치를 정확하게 제어할 수 있습니다. 정확 부드러운 초점.

- 13mm 초점 거리, F1.4 대구경
- ED 렌즈 4매, 고굴절 렌즈 2매, 비구면 렌즈 2매 등 11군 14종 광학구조
- 고화질 나노 다층 코팅, 전면 렌즈 방수 및 방오 코팅
- 전자 조리개, 내부 초점, 렌즈 길이는 변경되지 않음
- 조용한 STM 포커스 모터
- 정밀 광동 도금 처리

## 제품 기능



## 렌즈 설치 및 분해

### ● 렌즈 설치


렌즈상의 설치 표기를 카메라의 같은 표기와 대칭하고 시계 반대 방향으로 렌즈를 끝까지 회전시킵니다. (렌즈의 세부 설치 및 분해 필자는 카메라 사용 매뉴얼을 참조)

### ● 렌즈 분해

카메라상의 역방향을 누른 상태에서 표시된 방향에 따라 시계 방향으로 렌즈를 끝까지 돌려 회전한 후 렌즈를 분리 합니다. 렌즈를 분해한 후 렌즈 후단면 부분에 놓이게 렌즈 후단면과 전자 접촉점의 균형을 유지하십시오.


### ● 렌즈 커버

렌즈를 제거할때 방진 커버를 설치하십시오. 방진 커버상의 설치 표기를 렌즈의 설치 표기와 대응 시키고 시계 반대 방향으로 회전하여 제거할때에는 시계 방향으로 회전 합니다.



## 렌즈 후드


렌즈 후드는 렌즈 보호용이며 장방이나 그림자의 발생 광선을 차단하며 눈비 및 먼지 등이 렌즈 앞에 부착하는것을 피합니다.




## ● 설치

시계 반대 방향으로 렌즈 후드를 돌려 렌즈 프릭과 렌즈 후드 프릭을 대면 시킨 후 렌즈 후드를 제거합니다. 렌즈 후드를 반대 방향으로 분리하면 지장될 수 있습니다.

## 렌즈 구조도




## MTF 곡선도 (AF 13/1.4 Z)



## Gegenlichtblende

Die Gegenlichtblende schützt die Linse, blockiert das Streulicht von störenden Licht oder Geleisterbild und verhindert, dass Regen, Schmutz und Staub an der Vorderseite der Linse haften bleiben.




## ● Installation

Drehen Sie die Gegenlichtblende gegen den Uhrzeigersinn, bis die Linienmarkierung mit der Markierung der Befestigungsposition ausgerichtet ist, und entfernen Sie dann die Gegenlichtblende. Die Gegenlichtblende kann in umgekehrter Richtung installiert oder gelagert werden.

## Linienstrukturdiagramm



## MTF-Grafik (AF 13/1.4 Z)



## △ 안전 주의

- 렌즈 또는 카메라로 태양 또는 광원 광선을 보지 마십시오. 위험시 시력이 손상될 수 있습니다.
  - 렌즈를 카메라에 부착 의무를 물려받은 후 렌즈 커버를 부착하지 않은 렌즈를 휴대하여 주지 마십시오. 위험시 위험 물질로 인해 화재 발생할 수 있습니다.
  - 렌즈를 어린이가 쉽게 접촉하는 장소에 보관하지 마십시오. 사고 또는 상처의 위험이 있습니다.
  - 본 제품의 내부 부품을 자체로 분해하지 마십시오. 손상을 초래할 수 있습니다.
- 사용 주의
- 렌즈를 설치할때 기계적 충격을 받지 않도록 조심하십시오.
  - 보관할때 항상 렌즈 커버를 렌즈에 부착하십시오.
  - 렌즈를 강한 조습한 장소에 보관하지 마십시오. 광택을 피해야 합니다.
  - 본 렌즈는 방수되지 않았기에 비열 또는 수증기와 접촉하여 사용할때 특별한 조심하십시오. 만약 내부의 기계, 렌즈 및 전자 부품이 습기로 손상된 경우, 수리가 불가능할 수 있습니다.
  - 렌즈의 심한 변하는 렌즈 표면에 먼지나 물방울이 형성될 수 있기에 넓게서 뚜껑한 실내 환경으로 전달할때 렌즈를 일광 플래시틱 주머니 또는 렌즈 보관 케이스 내에 넣고 렌즈 렌즈도 실온이 될때까지 기다리십시오. 렌즈를 뚜껑한 곳에서 제거하면 환경으로 전달할때에도 같은 방법을 해서하십시오.

## △ 정결

- 먼손으로 렌즈의 접촉점을 직접 만지지 마십시오. 만약 렌즈가 오염되면 렌즈 클러우로 먼지를 제거하고 깨끗하고 유연한 렌즈용 티슈(청결용 티슈)로 가볍게 닦으십시오.
- 모든 유기용제를 사용할 수 없으며 예를들면, 희석제 또는 기름으로 정결하지 마십시오.


## 제품 규격

연번	AF 13/1.4 Z
카메라 마운트	Z-결함역
렌즈 구성	11/14
초점 거리	f=13mm (20mm)
시야각	94.06°
구경	F1.4-F16
조리개 편수	9
촬영 거리	0.22m-∞
초점 메커니즘	초점향 내부 초점
초점 모드	STM+스크루 링
초점 모드	MF, AF
맥스. 확대	0.1X
렌즈 크기(가로/세로)	φ74mm×92mm
무게 (자체중량/전체중량)	≈455g
필터 크기	φ67



# AF 13/1.4 Z

Z-mount



Vielen Dank, dass Sie sich für Viltrox-Linse entschieden haben!

\* Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie die Viltrox-Linse in Ihre Kamera einbauen, damit Sie alle Funktionen der Linse verstehen und verwenden können.




Shenzhen Jueying Technologie GmbH  
Tel: 0755-2877 9024 Fax: 0755-2877 4730  
Email: info@jyc-hk.com Website: www.viltrox.com  
Adresse: 2 Stock, 4. Gebäude des Baokun Technologie-Industrieparks,  
Xialingpai Dorf, Dalang Straße, Longhua Bezirk, Shenzhen Stadt

## Produktmerkmale

AF 13/1.4 Z ist ein Autofokus-Objektiv, das für Z-Bajonett geeignet ist. Das Objektiv verwendet 14 Elemente in 11 Gruppen mit einer optischen Struktur. Der Fokussierabstand beträgt etwa 0,22m-∞. Der STM-Silentmotor kann die Bewegungsposition genau steuern und sanfte Fokussierung.

- 13 mm Brennweite, F1.4 große Blende
- 14 optische Strukturen in 11 Gruppen, darunter 4 ED-Linsen, 2 hochbrechende Linsen und 2 asphärische Linsen
- Hochauflösende Nano-Mehrschichtbeschichtung, wasserdichte Frontlinse und Antifouling-Beschichtung
- Elektronische Blende, interner Fokus, Objektivlänge unverändert
- Leiser STM-Fokussmotor
- Präzisionsbajonett mit Messingbeschichtung

## Produktfunktion



## Linse installieren und deinstallieren

### ● Linse installieren


Richten Sie die Befestigungsmarkierung an der Linse an der gleichen Markierung an der Kamera aus und drehen Sie die Linse dann gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet. (Ausführliche Informationen zur Installation und Deinstallation finden Sie im Kamerahandbuch.)

### ● Linse deinstallieren

Halten Sie die Entriegelungstaste an der Kamera gedrückt, drehen Sie die Linse bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn in die gezeigte Richtung und entfernen Sie die Linse. Platzieren Sie die Linse nach dem Entladen mit dem hinteren Ende nach oben, um Kratzer auf der Linsoberfläche und den elektrischen Kontakten zu vermeiden.


### ● Linsenkappe

Wenn Sie die Linse entfernen, müssen Sie die Staubschutzkappe anbringen. Richten Sie die Montagemarkierung an der Staubschutzkappe an der Montagemarkierung der Linse aus und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie sie beim Entfernen im Uhrzeigersinn.



## Campana

La campana protege la lente, bloquea la luz parásita o la luz dispersa de la sombra y evita que la lluvia, la nieve y el polvo se adhieran al frente de la lente.



## ● Instalar

Alinear la marca de posición de fijación de campana con la marca de la lente en el sentido horario hasta que la campana esté firmemente conectada a la lente y alineada con la marca de posición de paradas.


## ● Desinstalar

Girar la campana en sentido antihorario hasta que la marca de la lente esté alineada con la marca de posición de fijación, y luego retirar la campana. La campana se puede instalar o almacenar en la dirección opuesta.

## Diagrama de estructura de lente



## Gráfico MTF (AF 13/1.4 Z)



## △ Sicherheitshinweise

- Schauen Sie nicht durch die Linse oder die Kamera auf die Sonne oder die helle Lichtquelle, da dies Ihr Sehvermögen schädigen kann.
  - Unabhängig davon, ob die Linse an der Kamera angebracht ist, stellen Sie die Linse nicht ohne Linienabdeckung unter die Sonne, da sich die Linse sonst ansammeln und einen Brand verursachen kann.
  - Stellen Sie die Linse nicht an einem Ort auf, an dem Kinder es erreichen können, da sonst die Gefahr von Unfällen oder Verletzungen besteht.
  - Zerlegen Sie die Innenteile dieses Produkts nicht selbst, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Verwendungshinweis
- Schauen Sie \* Achten Sie bei der Installation der Linse darauf, dass es keinen mechanischen Stößen ausgesetzt wird.
  - Decken Sie die Linse beim Aufbewahren immer mit der Linienabdeckung ab.
  - Lagern Sie die Linse nicht lange an einem sehr feuchten Ort, um Schimmel zu vermeiden.
  - Die Linse ist nicht wasserdicht. Bei Verwendung im Regen oder in der Nähe von Wasser ist besondere Vorsicht geboten. Wenn die Innenteile, die Linse und die elektronischen Teile durch Feuchtigkeit beschädigt sind, kann es möglicherweise nicht repariert werden nicht durch die Linse oder die Kamera auf die Sonne oder die helle Lichtquelle, da dies Ihr Sehvermögen schädigen kann.
  - Unabhängig davon, ob die Linse an der Kamera angebracht ist, stellen Sie die Linse nicht ohne Linienabdeckung unter die Sonne, da sich die Linse sonst ansammeln und einen Brand verursachen kann.
  - Stellen Sie die Linse nicht an einem Ort auf, an dem Kinder es erreichen können, da sonst die Gefahr von Unfällen oder Verletzungen besteht.
  - Zerlegen Sie die Innenteile dieses Produkts nicht selbst, da dies zu Verletzungen führen kann.
  - Plötzliche Temperaturänderungen können dazu führen, dass Nebel oder Wasserbälle auf der Oberfläche der Linse kondensieren. Bereiten Sie daher bei kaltem Wetter ein warmes Raumklima. Bewahren Sie die Linse am besten in einer versiegelten Plastiktüte oder einem Linienabkäufer auf, bis die Linientemperatur nahe an Raumtemperatur liegt. Verwenden Sie die gleiche Methode, wenn Sie es von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen.

## Reinigung

\* Berühren Sie die Linsenkontakte nicht direkt mit Ihren Händen. Wenn die Linse verschmutzt ist, blasen Sie den Staub mit einem Linsenhafter ab und wischen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen, weichen Linsen Tuch (Reinigungstuch) ab.

\* Verwenden Sie zum Reinigen der Linse keine organischen Lösungsmittel wie Verdünnler oder Benzin.


## Parámetro del product

Artículo	AF 13/1.4 Z
Montaje de cámara	Abrazadera Z
Configuración de la lente	11/14
Longitud focal	f=13mm (20mm)
Ángulo de visión	94.06°
Abertura	F1.4-F16
Número de hojas de apertura	9
Distancia de tiro	0.22m-∞
Mecanismo de enfoque	Enfoque interno ultraligero
Motor de enfoque	STM + tornillo de avance
Modo de enfoque	MF, AF
Max. Aumento	0.1X
Tamaño de la lente (diámetro / longitud)	φ74mm×92mm
Peso (sin embalaje / con embalaje)	≈455g
Tamaño de filtro	φ67



# AF 13/1.4 Z

Z-mount



¡Gracias por elegir lentes Viltrox!

\* Lea este manual detenidamente antes de instalar la lente Viltrox en su cámara para que pueda comprender y utilizar todas las funciones de la lente.




Shenzhen Jueying Technology Co.,Ltd  
Tel: 0755-2877 9024 Fax: 0755-2877 4730  
Email: info@jyc-hk.com Sitio web: www.viltrox.com  
Dirección: 2o piso, Edificio 4, Baokun Technology Industrial Park,  
Pueblo Xialing Pai, Calle Dalang, Distrito Longhua, Shenzhen

## Produktmerkmale

AF 13 /1.4 Z es un objetivo de enfoque automático adecuado para la Abrazadera Z. El objetivo adopta una estructura óptica de 11 grupos y 14 elementos. La distancia de enfoque de aproximadamente 0,22m-∞. El motor silencioso STM puede controlar con precisión la posición de movimiento. Para enfocar con precisión y sin problemas.

- Distancia focal de 13 mm, gran apertura F1.4
- 14 estructuras ópticas en 11 grupos, incluidas 4 lentes ED, 2 lentes de alta refracción y 2 lentes esféricas
- Recubrimiento nano múltiplo de alta definición, lente frontal impermeable y recubrimiento anticruzanste
- Iris electrónico, enfoque interno, la longitud de la lente permanece sin cambios
- Motor de enfoque STM silencioso
- Bayoneta chapada en latón de precisión

## Funciones del producto



## Instalar y desinstalar la lente

### ● Instalar la lente

Alinear la marca de montaje de la lente con la misma marca en la cámara, y luego Sentido anti-horario la derecha hasta que esté en su lugar. (Para conocer los pasos detallados de instalación y desinstalación, consulte el manual de la cámara.)

### ● Desinstalar la lente

Mantener presionado el botón de liberación de la cámara, Sentido horario en sentido anti-horario en la dirección que se muestra hasta que se detenga, y luego retirar la lente.

Después de desmontar la lente, colocar la lente con el extremo posterior hacia arriba para evitar rayar la superficie de la lente y los contactos eléctricos.

### ● Tapa de lente

Cuando se retira la lente, se requiere una tapa anti-polvo. Alinear la marca de montaje en la tapa anti-polvo con la marca de montaje de la lente y Sentido antihorario. Al quitarla, Sentido horario.

